

Air MAX

Owner's Manual

Manuel d'utilisation du Air Max | Air Max Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni Air Max | Manual de Usuario del Air Max

GER VORSICHTSMASSNAHMEN, HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND WARNUNGEN (VOR GEBRAUCH LESEN)

Erstmalige Verwendung überprüfe den Inhalt des Kartons, um sicherzustellen, dass sich alle enthaltenen Teile in einem guten Zustand befinden und nicht durch den Versand beschädigt wurden. Prüfe Glasteile auf Risse oder Bruch. Verpackungsmaterialien, Beutel und Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Verwahre diese Utensilien deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern, Minderjährigen und Haustieren. Glasaromaröhrchen können anfangs sehr fest im Gerät sitzen. Wenn du Schwierigkeiten hast, ein Glasaromaröhrchen einzuführen, gehe bitte folgendermaßen vor: Schalte den Air MAX ein, stelle die Temperatur auf 200°C ein und lasse das Gerät 1–2 Minuten lang erhitzen, bevor du es erneut versuchst. Um eventuelle Rückstände von Herstellung und Verpackung zu verbrennen, schalte das Gerät ein, stelle die Temperatur auf 200°C ein und lasse das Gerät 5–10 Minuten erhitzen. Falls neue Artikel beschädigt bei dir eintreffen, verwende sie nicht und schicke eine E-Mail an service@arizer.com, um Hilfe zu erhalten.



Warnung – Heiße Teile – Gehe vorsichtig mit heißen Teilen und Glasteilen um

- Stelle keine heißen Teile auf hitzeempfindliche Oberflächen.
- Bringe vorsichtig die hitzebeständigen Silikonschutzkappen an, um das heiße Ende von Glasteilen sicher abzudecken.
- Lasse das Heizgerät und die heißen Teile abkühlen, bevor du sie in eine Handtasche, Tasche oder einen Behälter steckst, da es sonst zu Hitzeschäden kommen kann.
- Nicht zur Verwendung mit E-Liquids, Tabak oder Tabakprodukten geeignet.
- Missbrauch kann zu Schäden führen und macht sämtliche Garantien ungültig. Nicht autorisierter Service führt zum Erlöschen aller Garantien.
- Für Unterstützung sende eine E-Mail an service@arizer.com.



Die Teile bestehen aus starkem Borosilikatglas von wissenschaftlicher Qualität

- Dennoch ist auch Borosilikatglas zerbrechlich, lasse also Vorsicht walten.
- Klopfe es nicht auf harte Oberflächen, um Risse und Brüche zu vermeiden.
- Wenn Glas herunterfällt oder einem Aufprall ausgesetzt ist, untersuche es vor dem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen und sonstige Schäden.

- Setze heiße Glasteile nicht kaltem Wasser oder extremen Temperaturschwankungen aus, da es sonst zu Rissen und Brüchen kommen kann.
- Entsorge beschädigtes Glas sicher gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Untersuche die Teile regelmäßig auf Risse, Absplitterungen und sonstige Schäden durch falsche Handhabung und Fallenlassen.

Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile – nicht fallen lassen



- Bei Herunterfallen oder sonstiger Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Um Stromschläge und/oder Feuer zu vermeiden, betreibe das Produkt niemals in oder in der Nähe von Wasser und/oder anderen Flüssigkeiten.
- Stecke oder gieße nichts in das Gerät und stellen es nicht in die Nähe von brennbarem Material.
- Setze das Gerät und das Zubehör nicht extremen Temperaturen aus. Lagere und benutze es an einem sicheren Ort.
- Gerät nicht öffnen – dies kann zu Stromschlägen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Lasse das Gerät nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dienen als Hilfe, um das Verständnis der verschiedenen Theorien und Praktiken, der Vorbereitung und Verwendung zu erleichtern. Sie stellen keine Aufforderung dar oder garantieren eine Wirksamkeit. Diese Informationen sollen in keiner Weise eine professionelle Beratung ersetzen. Die hier dargelegten Informationen dienen nur zu Lehr- und Warnzwecken und sind in keiner Weise als medizinischer oder vorschreibender Leitfaden, zur Diagnose oder Behandlung eines Gesundheitsproblems, eines Zustands oder einer Krankheit gedacht. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt zugelassen, verwende es daher nur für den vorgesehenen Zweck.

Sicherheitszertifizierungen

Ausgestattet für den weltweiten Einsatz mit einer Eingangskapazität von 110 bis 240 V und internationale Sicherheitszertifizierungen.



Haftungsbeschränkung (vor Gebrauch lesen)

Das Nichtbeachten oder Nichtbefolgen der Anweisungen sowie unsachgemäßer oder nachlässiger Gebrauch kann zu Verletzungen

führen. Arizer und verbundene Unternehmen übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Geräts resultieren. Aufgrund der Zerbrechlichkeit und Beschaffenheit von Glas, übernehmen Arizer und verbundene Unternehmen keine Verantwortung für Schnittverletzungen oder Verletzungen durch Glasbruch. Arizer und verbundene Unternehmen haften nicht für Verletzungen oder Verbrennungen durch das Berühren heißer Teile. Arizer und verbundene Unternehmen haften nicht für die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Sicherheitsrichtlinien. Mit dem Kauf dieses Produkts übernimmt der Käufer alle Risiken, die mit Lithiumbatterien in Verbindung stehen. Wenn du mit diesen Bedingungen nicht einverstanden bist, sende das Produkt vor der Verwendung zurück.

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den hier beschriebenen Pflanzenstoffen vorgesehen - Arizer und verbundene Unternehmen haften nicht für die Verwendung mit anderen als den hier beschriebenen Pflanzenstoffen. Die Haftung des Unternehmens für Schäden im Zusammenhang mit dem Produkt und seinen Teilen darf den Kaufpreis des Produkts nicht übersteigen.

WICHTIG – Befolge die örtlichen Gesetze. Nicht alle ätherischen Öle, Pflanzen und Kräuter sind in jedem Land oder Staat legal. Überprüfe die für dich relevanten lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und Einfuhrgesetze, bevor du Pflanzenstoffe bestellst. Dieses Gerät ist nur für den legalen Gebrauch bestimmt.

Batteriesicherheit und Warnungen (vor Gebrauch lesen)

Air MAX verfügt über einen Batterieschutz aus Kunststoff, der vor dem ersten Gebrauch entfernt werden muss. Schrauben Sie den Batteriedeckel ab, entfernen und entsorgen Sie die durchsichtige Plastikscheibe.

Lithiumbatterien sind leicht entflammbar. Wenn diese Anweisungen nicht gelesen und nicht befolgt werden, kann dies bei unsachgemäßem Aufladen oder unsachgemäßer Verwendung zu Bränden, Personen- und Sachschäden führen.

- Gehe immer vorsichtig mit den Batterien um und lasse sie oder das Gerät niemals fallen.
- Lade die Air MAX-Batterien vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwende nur offizielle Air MAX-Akkus und -Ladegeräte. Verwende keine Batterien oder Ladegeräte von Drittanbietern, gefälschten oder unbekannten Marken.
- Lithium-Batterien können explodieren oder einen Brand verursachen, wenn sie falsch verwendet werden oder defekt sind. Manipuliere oder missbrauche die Air MAX-Batterien nicht. Verwende keine beschädigten und/oder defekten Batterien.
- Air MAX-Batterien werden nach strengen Qualitätsstandards speziell für die Verwendung mit dem Air MAX hergestellt.

- Beim Einlegen der Batterien in den Air MAX und das Air MAX Batterieladegerät müssen positiv (+) und negativ (-) immer übereinstimmen.
- Batterien, die nicht verwendet werden, sollten an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort, einzeln in einem Plastikbehälter oder -container getrennt von allen Metallgegenständen aufbewahrt werden.
- Lagere die Akkus nicht über längere Zeit (einen Monat oder länger) vollständig geladen oder vollständig entladen.

Werfe die Air MAX-Batterien niemals in den Müll oder einen Batterie-Sammelbehälter. Wurde der Akku fallengelassen oder wurden physische Schäden festgestellt, sollten folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Bewahre den Akku an einem sicheren, trockenen Ort auf und lassen ihn mindestens eine Stunde lang stehen, falls ein Kurzschluss auftritt und der Akku heiß wird.
2. Prüfe, ob die Batterie heiß geworden ist. Lasse den Akku in diesem Fall bis zum Abkühlen stehen und entsorgen ihn dann gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Warnung vor gefälschten und minderwertigen Batterien:

- Aufgrund einer regelrechten Flut von gefälschten und minderwertigen Batterien, die häufig auf Online-Auktionsseiten und auf verschiedenen sonstigen Webseiten zu finden sind, wird Kunden empfohlen, beim Kauf von Batterien vorsichtig zu sein.
- Die Verwendung von gefälschten oder minderwertigen Lithiumbatterien kann interne Kurzschlüsse verursachen, die zu Bränden und Explosionen führen, welche Sach- und Personenschäden verursachen können.
- Die Verwendung von gefälschten oder minderwertigen Batterien kann die Laufzeit stark verkürzen, die Leistung mindern, deinen Air MAX beschädigen, ein Sicherheitsrisiko darstellen und alle Garantien ungültig werden lassen.

ITA PRECAUZIONI, DICHIARAZIONI DI NON RESPONSABILITÀ E AVVERTENZE (LEGGERE PRIMA DELL'USO)

Esaminare il contenuto della confezione per assicurarsi che tutte le parti incluse siano in buone condizioni e non abbiano subito danni durante il trasporto. Controllare le parti in vetro per verificare la presenza di crepe o rotture. I materiali di imballaggio, le borse e le piccole parti possono rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata di bambini, minori e animali domestici. All'inizio i tubi dell'aroma in vetro possono entrare saldamente nell'unità. In caso di difficoltà di inserimento del tubo per aromi in vetro, accendere Air MAX, impostare la temperatura a 200°C e lasciare che l'unità si riscaldi per 1-2 minuti, quindi riprovare. Per bruciare eventuali residui di fabbricazione e confezionamento, accendere l'unità, impostare la temperatura a 220°C e lasciare riscaldare l'unità per 5-10 minuti. Se vengono ricevuti nuovi articoli danneggiati, non utilizzarli e inviare un'email a service@arizer.com per assistenza.



Avvertenza - Parti calde - Maneggiare con cura le parti calde e le parti in vetro.

- Non posizionare parti calde su superfici non resistenti al calore.
- Fissare con cura i cappucci protettivi in silicone resistente al calore per coprire in modo sicuro l'estremità calda delle parti in vetro.
- Lasciare raffreddare l'unità di riscaldamento e le parti calde prima di riporle in una borsa, in una tasca o in qualsiasi altro contenitore in cui possano verificarsi danni da parti calde.
- Da non utilizzare con liquidi elettronici, tabacco o prodotti a base di tabacco.
- L'uso improprio può provocare danni e annulla di fatto tutte le garanzie. wL'esecuzione di un servizio non autorizzato annulla tutte le garanzie. Per l'assistenza, inviare una mail a: service@arizer.com



Le parti sono realizzate in vetro borosilicato di forte qualità scientifica, tutto il vetro borosilicato è però comunque fragile, maneggiarlo quindi con cura e cautela.

- Evitare di picchiettare su superfici dure per evitare crepe e rotture.
- Se il vetro cade o subisce un impatto, prima dell'uso verificare l'eventuale presenza di crepe, scheggiature e debolezza.
- Non esporre le parti in vetro calde all'acqua fredda o a sbalzi di temperatura estremi, poiché ciò potrebbe provocare incrinature e rotture del vetro.
- Smaltire in modo sicuro il vetro danneggiato secondo le disposizioni delle normative locali.

- Esaminare periodicamente le parti per verificare la formazione di crepe, scheggiature e indebolimenti dovuti a manipolazione e cadute.



Il prodotto contiene parti elettriche e delicate: non far cadere.

- In caso di caduta o danneggiamento, non utilizzare.
- Per proteggere e prevenire scosse elettriche e/o incendi, non immergere o utilizzare mai il prodotto in o intorno ad acqua e/o liquidi.
- Non attaccare o versare nulla nell'unità o collocarla vicino a materiale infiammabile.
- Non conservare, utilizzare o esporre l'unità e il contenuto a temperature estreme.
- Non aprire l'unità; ciò potrebbe provocare scosse elettriche e invalidare la garanzia.
- Non lasciare mai l'unità accesa e incustodita.

Le informazioni contenute nel presente manuale costituiscono un contributo alla comprensione delle varie teorie e pratiche, preparazione e usi, e non rappresentano un avallo né garantiscono l'efficacia o l'uso della sua preparazione. Le presenti informazioni non intendono in alcun modo sostituire le consulenze professionali. Le informazioni contenute nel presente manuale sono riportate a puro scopo didattico e cautelativo. Le informazioni qui contenute non intendono in alcun modo essere una guida medica o prescrittiva o essere utilizzate per diagnosticare o trattare un problema di salute, condizione o malattia. È responsabilità degli utenti consultare un medico o uno specialista. Il prodotto non è concesso in licenza come dispositivo medico; utilizzare solo per l'uso previsto.

Certificazioni di sicurezza

Equipaggiato per l'uso in tutto il mondo con una capacità di ingresso da 110 a 240V e provvisto di certificazioni di sicurezza internazionali.



Limitazione della responsabilità (leggere prima dell'uso)

La mancata lettura o il mancato rispetto delle istruzioni, l'uso improprio o imprudente possono causare lesioni personali. Arizer e le società affiliate non assumono alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti dall'utilizzo o dall'uso improprio di questo dispositivo. A causa della fragilità e della natura del vetro, Arizer e le società affiliate non saranno responsabili per tagli o lesioni subiti a causa di eventuale rottura. Arizer e le società affiliate non saranno responsabili per lesioni o ustioni derivanti dal contatto con parti calde. Arizer e le società affiliate non saranno responsabili per il mancato rispetto delle presenti avvertenze e linee guida sulla sicurezza. Con l'acquisto del presente prodotto, l'acquirente assume tutti i rischi associati alle batterie al

litio. Se non sei d'accordo con queste condizioni, restituisci il prodotto immediatamente prima dell'uso.

Il prodotto è destinato all'uso con i vegetali qui descritti - Arizer e le società affiliate non saranno responsabili per l'uso con altri prodotti botanici qui descritti. Le responsabilità della Società per danni derivanti dal prodotto e dalle sue componenti non saranno superiori al prezzo di acquisto del prodotto.

IMPORTANTE - Rispettare la normativa di legge locale. Non tutti gli oli essenziali, i prodotti botanici e le erbe sono legali per l'uso in ogni Paese o Stato. Prima di procedere all'acquisto dei prodotti botanici, controlla le leggi locali, statali, federali e sull'importazione. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso legale.

Sicurezza della batteria e avvertenze (leggere prima dell'uso)

Air MAX ha una protezione della batteria in plastica che deve essere rimossa prima del primo utilizzo. Svitare il coperchio della batteria, rimuovere e gettare il disco di plastica trasparente. Le batterie al litio sono volatili. La mancata lettura e l'inosservanza delle presenti istruzioni può provocare incendi, lesioni personali e danni alla proprietà se le batterie vengono caricate o utilizzate in modo improprio.

- Maneggiare sempre le batterie con cura - non far cadere mai le batterie o il dispositivo.
- Caricare completamente le batterie di Air MAX prima del primo utilizzo.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie Air MAX ufficiali. Non utilizzare batterie o caricabatterie di terze parti, contraffatti o di marca sconosciuta.
- Se utilizzate in modo errato o se presentano difettose, le batterie al litio possono esplodere o provocare incendi. Non manomettere o utilizzare in modo improprio le batterie Air MAX e non utilizzare batterie danneggiate e/o difettose.
- Le batterie Air MAX sono prodotte secondo rigorosi standard di qualità e specificamente per l'impiego su Air MAX.
- Far corrispondere sempre il polo positivo (+) e quello negativo (-) quando si inseriscono le batterie nell'Air MAX e nell'apposito caricabatterie.
- Le batterie non utilizzate devono essere conservate in un luogo sicuro, fresco e asciutto, singolarmente e in un supporto o contenitore di plastica, lontano da qualsiasi oggetto metallico.
- Non conservare le batterie completamente cariche o completamente scariche per lunghi periodi di tempo (un mese o più).

Non gettare mai le batterie Air MAX e non metterle mai in un contenitore per la raccolta delle batterie. Nel caso in cui batteria fosse caduta o si noti la

presenza di danni fisici, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Conservare la batteria in un luogo sicuro e asciutto e lasciarla per almeno un'ora nel caso si verifichi un cortocircuito e la batteria inizi a scaldarsi.
2. Controllare se la batteria si è surriscaldata. In tal caso, lasciare la batteria finché non si è raffreddata, quindi smaltrirla secondo le disposizioni di legge e le disposizioni delle normative locali.

Contraffazione e qualità inferiore - Avvertenza sulla qualità della batteria:

- Si invitano i Clienti a prestare attenzione quando acquistano le batterie, ciò a causa della massiccia presenza di batterie contraffatte e di qualità inferiore che spesso si trovano in vendita nelle aste online e in diversi siti web.
- L'uso di batterie al litio contraffatte o di qualità inferiore può causare cortocircuiti interni da quali possono derivare incendi ed esplosioni che possono provocare danni alla proprietà e lesioni personali.
- L'uso di batterie contraffatte o di qualità inferiore potrebbe ridurre notevolmente l'autonomia e le prestazioni di output, danneggiare Air MAX, nonché costituire un rischio per la sicurezza e invalidare tutte le garanzie.

ESP PRECAUCIONES, AVISOS Y ADVERTENCIAS (LÉASE ANTES DE USAR)

Revise los contenidos de la caja para asegurarse de que todas las partes incluidas estén en buen estado y no hayan sido dañadas durante el traslado. Revise las partes de vidrio y busque astillamientos o rupturas. Los materiales de empaque, bolsas y partes pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia. Manténgase fuera del alcance y del uso por parte de niños, menores de edad y mascotas. Las pipetas de vidrio pueden entrar de manera ajustada en el equipo inicialmente. Si le resulta complicado insertar una pipeta de vidrio, encienda el Air MAX, establezca la temperatura a 200°C, y permita que el equipo se caliente por 1-2 minutos, e intente nuevamente. Para quemar cualquier residuo de la manufactura y empaque, encienda el equipo, establezca la temperatura a 200°C, y permita que la unidad caliente por 5-10 minutos. Si al recibir su equipo nuevo encuentra que alguna pieza se encuentra dañada, no la use, y escriba a service@arizer.com para recibir asistencia.



Precaución – Partes Calientes – Maneje las partes calientes y de vidrio con cuidado.

- No coloque partes calientes en superficies que no sean seguras para el calor.
- Coloque con cuidado los capuchones de silicona de alta temperatura para cubrir la parte caliente de sus piezas de vidrio.
- Permita que la unidad de calentamiento y las partes calientes se enfrien antes de guardarlos en alguna bolsa, mochila, o cualquier contenedor en donde partes calientes puedan provocar cualquier daño.
- No se utilice con e-liquidos, tabaco, o productos derivados del tabaco.
- El mal uso puede derivar en daños y viola todas las garantías. El servicio técnico no autorizado viola todas las garantías. Para recibir asistencia escriba a service@arizer.com.



Las piezas de vidrio están hechas de resistente vidrio de borosilicato de calidad científica; sin embargo, el vidrio de borosilicato no es irrompible, por lo que debe manejarlo con cuidado y precaución.

- Evite golpearlo contra superficies dura para evitar astillamiento o ruptura.
- Si el vidrio se le cae o recibe un impacto, reviselo bien buscando astillamiento, quebraduras, o alguna debilidad antes de usarlo.
- No exponga las partes calientes de vidrio al agua fría o cambios

extremos de temperatura, pues esto puede ocasionar que se quiebren o rompan.

- Deseche el vidrio roto de manera segura siguiendo sus leyes y regulaciones locales.
- Examine de manera periódica sus piezas de vidrio para detectar cualquier fisura, astillamiento o debilidad resultado de la manipulación o de alguna caída.



El producto contiene partes eléctricas y delicadas – evite que se caiga.

- Si ocurre una caída o algún tipo de daño, no lo opere.
- Para proteger o prevenir descargas eléctricas o fuego, nunca sumerja u opere el producto cerca o dentro de agua o ningún otro líquido.
- No introduzca o vierta nada dentro del equipo ni lo coloque cerca de materiales inflamables.
- No almacene / opere / exponga el equipo y sus contenidos a temperaturas extremas.
- No abra el equipo – hacerlo puede provocar una descarga eléctrica y viola la garantía.
- No deje el equipo encendido y desatendido.

La información contenida en este manual es una ayuda para comprender las varias teorías y prácticas, preparaciones y usos, y no representa un endoso o garantía de la eficacia de su uso o su preparación. Esta información de ninguna manera debe reemplazar o substituir cualquier consulta o recomendación profesional. La información aquí contenida es brindada únicamente para fines instructionales y de precaución. De ninguna manera esta información debe interpretarse como una guía o recomendación médica, o utilizarse para diagnosticar o tratar cualquier condición de salud o enfermedad. Es responsabilidad del usuario consultar a un médico o profesional de la salud. Este producto no tiene licencia como dispositivo médico, utilícese sólo como se recomienda.

Certificaciones de Seguridad

Equipado para uso a nivel mundial con una capacidad eléctrica de entrada de 110-240V y certificaciones de seguridad internacionales.



Limitaciones de Responsabilidad (Léase antes de usar)

El no leer o no seguir las instrucciones, así como el uso inadecuado o sin cuidado, pueden derivar en lesiones personales. Arizer y sus compañías afiliadas no asumirán ninguna responsabilidad por lesiones o daños originados a causa del uso o mal uso dado a este dispositivo.

LANGUAGE INDEX

English **20**

French **32**

German **45**

Italian **58**

Spanish **71**



Debido a la fragilidad natural del vidrio, Arizer y sus compañías afiliadas no son responsables por ningún corte o lesión a causa de su ruptura. Arizer y sus compañías afiliadas no serán responsables por lesiones o quemaduras asociadas a la manipulación de piezas calientes. Arizer y sus compañías afiliadas no son responsables de la falta de cumplimiento de todas estas advertencias y recomendaciones de seguridad. Al adquirir este producto, el comprador asume cualquier riesgo asociado a las baterías de litio. Si usted no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva el producto inmediatamente antes de usarlo.

Este producto está diseñado para ser utilizado con los botánicos aquí descritos – Arizer y sus compañías afiliadas no son responsables del uso de otros botánicos adicionales a los aquí descritos. Las responsabilidades de la compañía a causa de daños relacionados con el producto y/o sus partes no podrán exceder el precio de compra pagado por el mismo.

IMPORTANTE – Obedezca las leyes locales. No todos los botánicos y hierbas son legales para uso en cada país o estado. Revise sus leyes locales, estatales, federales y de importación antes de comprar o usar sus botánicos. Este dispositivo está diseñado para uso legal exclusivamente.

Advertencias de Seguridad de las Baterías (Léase antes de usar)

Air MAX tiene un protector de batería de plástico que debe quitarse antes del primer uso. Desenrosque la tapa de la batería, retire y deseche el disco de plástico transparente. Las baterías de litio son volátiles. El no leer y seguir estas instrucciones puede derivar en un incendio, lesiones personales y daño a propiedad si se cargan o usan de manera incorrecta.

- Siempre maneje sus baterías con cuidado – nunca deje caer las baterías o su equipo.
- Cargue completamente sus baterías de Air MAX antes de usarlas por primera vez.
- Use únicamente baterías y cargadores originales para el Air MAX. No utilice ninguna batería o cargador genéricos, falsificados, o de marcas desconocidas.
- Las baterías de litio pueden explotar o provocar un incendio si son usadas incorrectamente o si son defectuosas. No manipule o haga mal uso de las baterías del Air MAX y no utilice baterías dañadas o defectuosas.
- Las baterías del Air MAX son fabricadas bajo estrictos estándares de calidad, específicamente para ser usadas en el Air MAX.
- Siempre asegúrese de que los polos Positivo (+) y Negativo (-) coincidan cuando inserte las baterías en el Air MAX y en los cargadores de batería de Air MAX.
- Las baterías que no estén en uso deben ser almacenadas en un lugar seguro, fresco y seco, de manera individual, en un recipiente o contenedor de plástico, y alejado de objetos metálicos.

- No almacene sus baterías completamente cargadas ni completamente descargadas por periodos prolongados de tiempo (un mes o más).

Nunca tire a la basura las baterías del Air MAX ni las deseche en recipientes para baterías convencionales. Si se le ha caído una batería o nota cierto daño físico en ella, debe seguir los siguientes pasos:

1. Almacene la batería en un lugar seguro y seco, y déjela ahí por lo menos por una hora, por si llegara a ocurrir un corto circuito y la batería empezara a calentarse.
2. Revise si la batería se ha calentado. Si es así, deje la batería hasta que se haya enfriado, y después deséchela siguiendo sus leyes y regulaciones locales.

Advertencia acerca de baterías genéricas o de calidades inferiores:

- Se les pide a los clientes extrema cautela al comprar baterías de reemplazo, debido a la abundancia de baterías genéricas y de calidades inferiores en sitios de subastas en línea y de comercio electrónico.
- El uso de baterías de litio genéricas y/o de calidad inferior puede provocar cortos circuitos internos que desencadenen incendios y/o explosiones, que pueden derivar en daños a propiedad y/o lesiones personales.
- El uso de baterías de litio genéricas y/o de calidad inferior puede disminuir el tiempo de vida, el desempeño, y posiblemente dañar el Air MAX, además de representar un riesgo de seguridad, y viola todas las garantías.

ENG TABLE OF CONTENTS

Cautions, Disclaimers and Warnings (Read Before Use) 1

Safety Certifications

Limitation of Liability (Read Before Use)

Battery Safety and Warnings (Read Before Use)

Counterfeit and Inferior - Quality Battery Warning

What's Included 21

User Friendly Os 22

Control Panel

Normal Mode

Dark Mode

Operation 25

Aromatherapy

Normal Mode

Dark Mode

Switching Between Dark Mode and Normal Mode

Using the Frosted Aroma Tube

Battery Performance 30

Battery Charge

Use While Charging

Battery Conservation

Battery Replacement

Cleaning And Maintenance 31

Warranty Information

Troubleshooting

Available Accessories

WHAT'S INCLUDED

1x Air MAX Portable Micro-Heater
1x Air MAX Battery
1x Air MAX USB-C Charger / Power Adapter
1x Air MAX Glass Aroma Tube (70mm)
1x Air MAX Frosted Glass Aroma Tube (14mm)
1x Air MAX Glass Aroma Dish
2x Air MAX Silicone Stem Caps

2 x Air MAX PVC Travel Tube w./ Cap (70mm Size)
1x Air MAX PVC Travel Tube w./ Cap (Aroma Dish Size)
1x Air MAX Stainless Steel Stirring Tool
4 x Air MAX Stainless Steel Filter Screens
1x Sample Aromatic Botanicals
1x Air MAX Owner's Manual



Sample Aromatic Botanicals not included in Australian package

USER FRIENDLY OS

Control Panel

- 1 OLED Display Screen
- 2 Menu Button
- 3 Plus Button
- 4 Minus Button
- 5 Current Temperature
- 6 Battery Indicator



The Air MAX has two display modes:

1. Normal Mode: Use Normal Mode for full display and complete Custom Session Settings.
2. Dark Mode: Use Dark Mode for discrete low-light display and customizable dark settings.

Normal Mode Settings

Use the Menu button to navigate through the different settings, then use the plus (+) and minus (-) buttons to adjust them.

Temperature Settings

The Air MAX's optimized heating system warms up in under a minute and has a wide temperature range of 50°C–220°C (122°F–428°F). The temperature is adjustable in 1° increments and 10° increments.

Audio / Beep

This function has three volume settings and can also be turned off. If the Audio / Beep is activated, a beep will be heard when the Air MAX is powered on or off.

Temperature Alert

This function has three volume settings and can also be turned off. If the Temperature Alert is activated, two beeps will be heard when the set temperature is reached.

Automatic Shut-Off Timer

The automatic shut-off timer safety feature ensures you don't forget to turn off the unit and helps conserve battery life. The shut-off timer can be adjusted between 5–15 minutes in 1 minute increments. The default setting is 10 minutes.

Celsius or Fahrenheit

The Air MAX display can be set to Celsius or Fahrenheit. The default setting is Celsius.

Display Brightness

The unit's display has three brightness settings: Low, Medium, and High. The default setting is high.

Power-On Delay

The power-on delay safety feature ensures you don't accidentally turn on the unit and has four settings for your convenience: 2 Seconds, 4 Seconds, 6 Seconds, and 8 Seconds. The default setting is 6 seconds.

Automatic Display Inversion

Turn the unit upside down and the display automatically inverts.

Dark Mode Settings

Use the Menu (M) button to navigate through the different settings, then use the plus (+) and minus (-) buttons to adjust them.

Temperature Settings

Adjust in 1° increments and 10° increments. Default setting is 200°C.

Audio/Beep

This function has two options: Low and Off. Default setting is Off.

Temperature Alert

This function has two options: Low and Off. Default setting is Off.

Automatic Shut-Off Timer

This function can be adjusted between 5–15 minutes in 1 minute increments. The default setting is 10 minutes.

Celsius or Fahrenheit

This feature cannot be changed in Dark Mode.

Display Brightness

In Dark Mode, screen brightness is always low. This setting is not displayed in the menu and cannot be adjusted.

Power-On Delay

This safety feature has four settings: 2, Seconds, 4 Seconds, 6 Seconds, and 8 Seconds. The default setting is 4 seconds.

Automatic Display Inversion

Turn the unit upside down and the display automatically inverts.

- ⓘ Dark Mode settings are independent and stored separately from Normal Mode settings.

OPERATION

Aromatherapy

Botanicals such as Lavender, Chamomile, Orange Peels, and many more, can be vaporized for aromatherapy. By heating your favorite herbs and flowers to precise temperatures, the pleasing aromas, terpenes, and botanical compounds are released to promote and enhance energetic or relaxing environments.

1. Load the Glass Aromatherapy Dish with some dried Aromatic Botanicals.
2. Insert the Glass Aromatherapy Dish.
3. Press and hold the (M) and (+) buttons to turn on the unit. A timer will count down on the OLED screen showing the power-on delay and the text "Normal Mode" is displayed when the unit is powered on.
4. Use the (+) and (-) buttons to adjust the temperature to 50°C-160°C (122°F-320°F).
5. Hold the device below your nose and gently inhale and breathe in the pleasing aromas as the botanicals are warmed. Relax and enjoy!

Normal Mode

1. Load Glass Aroma Tube. Put some coarsely ground botanicals in a small container then gently push and slightly twist the glass stem into the container to fill the dish.

⚠ Do not press too hard or pack too tightly.

ⓘ Loading the Glass Aroma Tube this way takes advantage of it's design ensuring easy maintenance and optimal performance.

2. Insert the Glass Aroma Tube.

⚠ If the Glass Aroma Tube is difficult to insert, try preheating the unit first.



Glass Aromatherapy Dish



Insert Glass Aroma Tube

i You can carry pre-loaded Glass Aroma Tubes in the handy PVC Travel Tubes for quick and easy use on the go!

3. Press and hold the Menu (M) and Plus (+) buttons to turn on the unit in Normal Mode. A timer will count down on the OLED screen showing the power-on delay followed by a greeting when the unit is powered on.

4. Set the temperature and let the unit heat up. Press one of the plus or minus buttons on the right side and the Air MAX will start to heat up to the previously used Normal Mode temperature. Press the plus and minus buttons to adjust the temperature in 1° increments, or hold the button down to adjust the temperature in 10° increments.

i If active, the Temperature Alert will beep twice after set temperature is reached.


5. Inhale vapors. Inhale vapors through the Glass Aroma Tube in a slow steady draw. Varying factors will determine the temperature setting to use, such as the type of botanicals, moisture content, whole flower or ground form, etc.

i Try using different inhaling techniques with different temperatures to suit your personal needs and preferences.

6. Use the Air MAX until it shuts down automatically, or press and hold the Menu (M) button to power off the unit.



Press and hold Menu (M) and Plus (+) Buttons



Set the temperature

Dark Mode

In Dark Mode, small icons represent the functions:

○ Top Right Corner: Power On Delay.

□ Top Left Corner: Idle.

+ Bottom Left Corner: Heating.

△ Bottom Right Corner: Ready for Use.

1. Load Glass Aroma Tube. Put some coarsely ground botanicals in a small container then gently push and slightly twist the glass stem into the container to fill the dish.

⚠ Do not press too hard or pack too tightly.

ⓘ Loading the Glass Aroma Tube this way takes advantage of it's design ensuring easy maintenance and optimal performance.

2. Insert the Glass Aroma Tube.

⚠ If the Glass Aroma Tube is difficult to insert, try preheating the unit first.

ⓘ You can carry pre-loaded Glass Aroma Tubes in the handy PVC Travel Tubes for quick and easy use on the go!

3. Press and hold the Menu (M) and Minus (-) buttons to turn on the unit in Dark Mode. The top right corner symbol (○) flashes once for each countdown second. The text "Dark Mode" is displayed for 1 second, followed by the top left corner symbol (□) flashing once per second indicating the heater is idle.


4. Set the temperature and let the unit heat up. Press one of the plus or minus buttons on the right side and the Air MAX will start to heat up to the previously used Dark Mode temperature. Press the Menu (M) button to access the temperature settings, then press the plus and minus buttons to adjust the temperature in 1°



Insert Glass Aroma Tube



Press and hold Menu (M) and Minus (-) Buttons



Set the temperature

ENG CAUTIONS, DISCLAIMERS AND WARNINGS (READ BEFORE USE)

First time use, examine box contents to ensure all included parts are in good condition, not damaged from shipping. Check glass parts for cracks or breakage. If new items are received damaged, do not use, and email service@arizer.com for assistance. Air MAX has a plastic battery protector that needs to be removed before first use. Unscrew the battery cap, remove and discard the clear plastic disc. Packing materials, bags, and small parts may pose a choking hazard. Keep out of reach from children, minors and pets. Glass Aroma Tubes may fit tightly in the unit at first. If you are finding it difficult to insert a Glass Aroma Tube, turn on the Air MAX, set the temperature to 200°C, and let the unit heat for 5-10 minutes.



Warning – Hot Parts – Handle hot parts and glass parts with care

- Do not place hot parts on non-heat safe surfaces.
- Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover the hot end of glass parts.
- Allow the heating unit and hot parts to cool before placing them in a purse, pocket, or any container where damage from hot parts can occur.
- Not for use with e-liquids, tobacco, or tobacco products. Misuse can result in damage and voids all warranties. Unauthorized service performed voids all warranties. For assistance email service@arizer.com.



Parts are made from strong scientific quality borosilicate glass, but all borosilicate glass is breakable so handle with care and caution

- Avoid tapping on hard surfaces to prevent cracking and breaking. If glass is dropped or sustains an impact, examine for cracking, chipping and weakness before use.
- Do not expose hot glass parts to cold water or extreme temperature change as this may result in cracking or breaking.
- Safely dispose of damaged glass according to local regulations. Examine parts periodically for cracks, chipping and weakness from handling and drops.



Product contains electrical and delicate parts – do not drop

- If dropped or otherwise damaged do not operate.
- To protect and prevent electric shock and/or fire never immerse or operate the product in or around any water and/or liquids.
- Do not stick or pour anything in the unit or place near flammable material.
- Do not store, operate or expose the unit and contents to extreme temperatures.

increments, or hold the button down to adjust the temperature in 10° increments. The bottom left corner symbol (+) flashes once per second while heating and the bottom right corner symbol (Δ) flashes once every 5 seconds when the set temperature is reached.

- ① If active, the Temperature Alert will beep twice after the set temperature is reached.
5. Inhale vapors. Inhale vapors through the Glass Aroma Tube in a slow steady draw. Varying factors will determine the temperature setting to use, such as the type of botanicals, moisture content, whole flower or ground form, etc.
- ① Try using different inhaling techniques with different temperatures to suit your personal needs and preferences.
6. Use the Air MAX until it shuts down automatically, or press and hold the Menu (M) button to power off the unit.

Switching between Dark Mode and Normal Mode

When the unit is powered on, you can quickly and easily switch back and forth between Normal Mode and Dark Mode. Simply press and hold (M) button and minus (-) button for 2 seconds to switch modes. When switching from Normal Mode to Dark Mode, the text "Dark Mode" is displayed on screen followed by the Dark Mode symbols indicating heating status. When switching from Dark Mode to Normal Mode, the text "Normal Mode" is displayed on screen followed by the temperature display / heating status.

Using the Frosted Aroma Tube

1. Load Glass Aroma Tube. Put some coarsely ground botanicals in a small container then gently push and slightly twist the glass stem into the container to fill the dish.

⚠ Do not press too hard or pack too tightly.

ⓘ Loading the Glass Aroma Tube this way takes advantage of it's design ensuring easy maintenance and optimal performance.

2. Insert the Glass Aroma Tube.

⚠ If the Glass Aroma Tube is difficult to insert, try preheating the unit first.

ⓘ You can carry pre-loaded Glass Aroma Tubes in the handy PVC Travel Tubes for quick and easy use on the go!

3. Turn on the Air MAX in Normal Mode or Dark Mode.

4. Set the temperature and let the unit heat up.

ⓘ If active, the Temperature Alert will beep twice after the set temperature is reached.

5. Invert the Air MAX and attach to your third-party glass water bubbler. The Air MAX screen will automatically invert so you can easily read it.

6. Inhale vapors. Inhale vapors through your third-party glass water bubbler. Varying factors will determine the temperature setting to use, such as the type of botanicals, moisture content, whole flower or ground form, etc.

⚠ Do not let water splash up into the Air MAX heater or on the unit itself.

⚠ Do not leave the Air MAX inverted, it's weight can strain the glass. Stand the device upright between draws.



Using the Frosted Aroma Tube

BATTERY PERFORMANCE

Arizer Batteries meet rigorous quality standards. With normal use they will last for hundreds of charge cycles before losing any capacity. Dropping the battery or the unit can result in battery damage that may limit or reduce the battery capacity quickly, so it is important to handle the batteries and your unit carefully.

Battery Charge

Depending on the temperature setting and general usage patterns the Air MAX battery will typically last for 2 hours and 15 minutes of use per charge. The battery will take approximately 3 hours to fully charge, or longer if you use it while charging.

Use While Charging

If your battery is running low with the Air MAX, you don't have to wait for the battery to fully charge before you can use it. Just partially charge the battery (15-20 minutes) and then you can set the temperature and use the Air MAX while the battery continues charging.

i The Air MAX will not operate if the battery is completely drained.

Battery Conservation

The Air MAX and Air MAX Chargers have built-in protections to prevent the battery from being overcharged or drained too low. To conserve battery life, use the Air MAX in a temperature-controlled environment and use lower temperature settings. When outdoors, stay sheltered from the elements and avoid using in extremely cold temperatures.

Charge the battery as necessary. Do not store the battery fully charged or fully drained for longer than one month (store with partial charge).

Battery Replacement

The Air MAX Battery is a high-capacity, long life battery, and will last for a long time, even with prolonged and regular useage. Spare/ replacement Air MAX batteries are available for purchase at:

www.arizer.com

CLEANING AND MAINTENANCE

The Air MAX itself is essentially maintenance free so you can spend your time using it instead of cleaning it! Simply recharge or replace the battery when it is low, swap out pre-loaded Glass Aroma Tubes on the go without fiddling with emptying or cleaning bowls, and keep your herbs and/or botanicals contained in the removable Glass Aroma Tubes that can be cleaned effortlessly! After numerous uses the glass parts should be cleaned to ensure optimal performance. To clean the glass parts, soak them in isopropyl (rubbing) alcohol for a couple hours then rinse with hot water. In most cases doing this will clean the Glass Aroma Tubes as good as new, but if not simply repeat as necessary. After cleaning, always ensure the Glass Aroma Tubes are fully dry before use.

Warranty Information

The Air MAX carries a lifetime warranty on the heating element, and a limited 2-Year warranty covering defects in materials or workmanship, excluding battery. Glass is not covered under warranty. Retain proof of purchase for warranty service. Warranty is non-transferable, valid from the original date of purchase and does not extend or renew with service. Returning the product and costs incurred are the responsibility of the user. Arizer will repair or replace warrantied items at our discretion. The warranty does not cover units damaged by dropping, tampering, unauthorized service performed or attempted, modifying the unit, misuse or abuse.

Troubleshooting

If you experience an issue with your Air MAX send an email to service@arizer.com and an expert Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

Available Accessories

All Spare parts and accessories are available on our website:
www.arizer.com

FR TABLE DES MATIÈRES

Précautions, Avis De Non-Responsabilité Et Avertissements (À Lire Avant Utilisation)	4
Certifications de Sécurité	
Limitation de Responsabilité (À Lire Avant Utilisation)	
Sécurité de la Batterie et Avertissements (À Lire Avant Utilisation)	
Contrefaçon et Qualité Inférieure - Avertissement Quant À la Qualité des Batteries	
Est Inclus	33
Système D'exploitation Intuitif	34
Panneau de Commande	
Paramètres du Mode Normal	
Paramètres du Mode Sombre	
Fonctionnement	37
Aromathérapie	
Le Mode Normal	
Mode Sombre	
Basculer Entre le Mode Normal et le Mode Sombre	
Utilisation du Tube D'arôme Dépoli	
Performances De La Batterie	43
Charge de la Batterie	
Utiliser Pendant la Charge	
Conservation de la Batterie	
Remplacement de la Batterie	
Nettoyage & Entretien	44
Informations Sur la Garantie	
Dépannage	
Accessoires Disponibles	

EST INCLUS

- | | |
|---|--|
| 1x Micro-Chauffage Portable Air MAX | MAX avec capuchon (Taille 70mm) |
| 1x Batterie Air MAX | 1x Tube de voyage en PVC Air MAX avec capuchon (Taille du plat aromatique) |
| 1x Chargeur/adaptateur secteur Air MAX USB-C | 1x Outil d'agitation en acier inoxydable Air MAX |
| 1x Tube d'arôme en verre Air MAX (70 mm) | 4 x Tamis filtrants en acier inoxydable Air MAX |
| 1x Tube d'arôme en verre dépoli Air MAX (14 mm) | 1x Échantillon de plantes aromatiques |
| 1x Plat d'arôme en verre Air MAX | 1x Manuel du propriétaire Air MAX |
| 2x Capuchons de tige en silicone Air MAX | |
| 2x Tube de voyage en PVC Air | |



① Échantillon de plantes aromatiques non inclus dans le forfait Australien.

SYSTÈME D'EXPLOITATION INTUITIF

Panneau de Commande

- 1 L'écran d'affichage OLED
- 2 Bouton Menu
- 3 Bouton Plus
- 4 Bouton Moins
- 5 Température Actuelle
- 6 Indicateur de batterie



L'Air MAX dispose de deux modes d'affichage :

1. Mode normal : Utilisez le mode normal pour un affichage complet et des paramètres de session personnalisés complets.
2. Mode sombre : Utilisez le mode sombre pour un affichage discret/ faible luminosité et des paramètres sombres personnalisables.

Paramètres du mode normal

Utilisez le bouton Menu pour parcourir les différents paramètres, puis utilisez les boutons plus (+) et moins (-) pour les régler.

Réglages de température

Le système de chauffage optimisé de l'Air MAX chauffe en moins d'une minute et a une large plage de température de 50°C à 220°C (122°F à 428°F). La température est réglable par incrément de 1 degré et par incrément de 10 degrés.

Audio / Bip

Cette fonction a trois réglages de volume et peut également être désactivée. Si l'Audio / Bip est activé, un bip se fera entendre lorsque l'Air MAX est allumé ou éteint.

Alerte de température

Cette fonction a trois réglages de volume et peut également être désactivée. Si l'alerte de température est activée, deux bips se font entendre lorsque la température réglée est atteinte.

Minuterie d'arrêt automatique

La fonction de sécurité de la minuterie d'arrêt automatique vous permet de ne pas oublier d'éteindre l'appareil et aide à préserver la durée de vie de la batterie. La minuterie d'arrêt peut être réglée entre 5 et 15 minutes par incrément d'une minute. Le paramètre par défaut est de 10 minutes.

Celsius ou Fahrenheit

L'affichage de l'Air MAX peut être réglé sur Celsius ou Fahrenheit. Le paramètre par défaut est Celsius.

Luminosité de l'affichage

L'affichage de l'unité a trois réglages de luminosité : faible, moyen et élevé. Le paramètre par défaut est élevé.

Délai de mise sous tension

La fonction de sécurité du délai de mise sous tension garantit que vous n'allumiez pas accidentellement l'appareil et dispose de quatre réglages pour votre commodité : 2 secondes, 4 secondes, 6

secondes et 8 secondes. Le réglage par défaut est de 6 secondes.

Inversion automatique de l'affichage

Retournez l'unité et l'affichage s'inverse automatiquement.

Paramètres du mode sombre

Utilisez le bouton Menu (M) pour parcourir les différents paramètres, puis utilisez les boutons plus (+) et moins (-) pour les régler.

Paramètres de température

Ajustable par incrément de 1 degré et par incrément de 10 degrés.

Le réglage par défaut est 200°C.

Audio/Bip

Cette fonction a deux options (Faible et Désactivé). Le paramètre par défaut est Désactivé.

Alerte de température

Cette fonction a deux options (Bas et Arrêt). Le paramètre par défaut est Désactivé.

Minuterie d'arrêt automatique

Cette fonction peut être réglée entre 5 et 15 minutes par incrément d'une minute. Le paramètre par défaut est de 10 minutes.

Celsius ou Fahrenheit

Cette fonction ne peut pas être modifiée en mode sombre.

Luminosité de l'affichage

En mode sombre, la luminosité de l'écran est toujours faible. Ce paramètre n'est pas affiché dans le menu et ne peut pas être ajusté.

Délai de mise sous tension

Cette fonction de sécurité a quatre réglages : 2, secondes, 4 secondes, 6 secondes et 8 secondes. Le réglage par défaut est de 4 secondes.

Inversion automatique de l'affichage

Retournez l'unité et l'affichage s'inverse automatiquement.

- ① Les paramètres du mode sombre sont indépendants/stockés séparément des paramètres du mode normal.

FONCTIONNEMENT

Aromathérapie :

Les plantes telles que la lavande, la camomille, les écorces d'orange et bien d'autres peuvent être vaporisées pour l'aromathérapie. En chauffant vos herbes et fleurs préférées à des températures précises, les arômes agréables, les terpènes et les composés botaniques sont libérés pour favoriser et améliorer des environnements énergétiques ou relaxants.

1. Chargez le plat d'aromathérapie en verre avec des plantes aromatiques séchées.
2. Insérez le plat d'aromathérapie en verre.
3. Appuyez sur les boutons (M) et (+) et maintenez-les enfoncés pour allumer l'appareil. Une minuterie compte à rebours sur l'écran OLED indiquant le délai de mise sous tension et le texte « Mode normal » s'affiche lorsque l'unité est allumée.
4. Utilisez les boutons (+) et (-) pour régler la température entre 50°C-160°C (122°F-320°F).
5. Tenez l'appareil sous votre nez, inspirez doucement et respirez les arômes agréables pendant que les plantes sont réchauffées. Relaxez-vous et profitez !

Le mode normal :

1. Chargez le tube d'arôme en verre. Mettez des plantes médicinales grossièrement moulues dans un petit récipient, puis poussez doucement et tournez légèrement la tige de verre dans le récipient pour remplir le plat.

⚠ N'appuyez pas trop fort ou ne tassez pas trop.

- ⓘ Cette façon de charger le tube d'arôme en verre tire parti de sa conception assurant un entretien facile et des performances optimales.



Plat d'aromathérapie en Verre

- Do not open the unit – doing so may cause electric shock and voids warranty.
- Do not leave the unit turned on and left unattended.

The information contained in this manual is an aid in understanding the various theories and practices, preparation and uses, and does not represent an endorsement or guarantee the efficacy or use of its preparation. This information is not intended in any way to replace or supersede professional consultations. The information contained herein is for instructional and cautionary purposes only. In no way is the information contained herein intended to be a medical or prescriptive guide or to be used for diagnosing or treating a health problem, condition or disease. It is the user's responsibility to consult a Physician or Medical Professional. This product is not licensed as a medical device, use unit only for its intended use.

Safety Certifications

Equipped for worldwide use with an input capacity of 110-240V and international safety certifications.



Limitation of Liability (Read before use)

Failure to read or follow instructions, improper or careless use may lead to personal injury. Arizer and affiliated companies will not assume any liability for injury or damage resulting from the use or misuse of this device. Due to the fragility and nature of glass Arizer and affiliated companies are not responsible for cuts or injuries sustained from breakage. Arizer and affiliated companies are not liable for injuries or burns associated from touching hot parts. Arizer and affiliated companies are not liable for failures to comply with these warnings and safety guidelines. By purchasing this product the buyer assumes all risks associated with lithium batteries. If you do not agree with these conditions, return the product immediately before use.

This product is intended for use with the botanicals described herein, Arizer and affiliated companies are not liable for use with other than those botanicals described herein. Company's liabilities for damages in connection with the product and its parts shall not exceed the purchase price of the product.

IMPORTANT – Obey local laws. Not all essential oils, botanicals and herbs are legal for use in every Country or State. Check your Local, State, Federal and Importation laws before ordering botanicals. This device is meant for legal use only.

Battery Safety and Warnings (Read before use)

Air MAX has a plastic battery protector that needs to be removed before first use. Unscrew the battery cap, remove and discard the clear plastic disc.

2. Insérez le tube d'arôme en verre.

⚠ Si le tube aromatique en verre est difficile à insérer, essayez d'abord de préchauffer l'appareil.

ⓘ Vous pouvez transporter des tubes aromatiques en verre préchargés dans les tubes de voyage en PVC pratiques pour une utilisation rapide et facile en déplacement !

3. Appuyez sur les boutons Menu (M) et Plus (+) et maintenez-les enfoncés pour allumer l'appareil en mode normal. Une minuterie compte à rebours sur l'écran OLED indiquant le délai de mise sous tension suivi d'un message d'accueil lorsque l'unité est allumée. Une minuterie compte à rebours sur l'écran OLED indiquant le délai de mise sous tension et le texte « Mode normal » s'affiche lorsque l'unité est allumée.

4. Réglez la température et laissez chauffer l'appareil. Appuyez sur l'un des boutons plus ou moins sur le côté droit et l'Air MAX commencera à chauffer jusqu'à la température du mode normale précédemment utilisée. Appuyez sur les boutons plus et moins pour régler la température par incrément de 1°, ou maintenez le bouton enfoncé pour régler la température par incrément de 10°.

ⓘ Si elle est active, l'alerte de température émet deux bips une fois la température réglée atteinte.

5. Inspirez les vapeurs. Inhalez les vapeurs à travers le Glass Aroma Tube en un aspiration lente et régulière. Divers facteurs détermineront le réglage de la température à utiliser, comme le type de plantes médicinales, leurs teneurs en



Insérez le tube d'arôme en verre



Appuyez sur les boutons Menu (M) et Plus (+) et maintenez-les enfoncés



Réglez la température

humidité, si les fleurs sont entières ou sous la forme moulue, etc.

- ① **Essayez d'utiliser différentes techniques d'inhalation avec différentes températures pour répondre à vos besoins et préférences personnels.**
- 6. Utilisez l'Air MAX jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement, ou maintenez enfoncé le bouton Menu (M) pour éteindre l'appareil.

Mode sombre :

En mode sombre, de petites icônes représentent les fonctions :

- Coin supérieur droit** : Délai de mise sous tension.
 - Coin supérieur gauche** : Inactif.
 - Coin inférieur gauche** : Chauffage.
 - Coin inférieur droit** : prêt à l'emploi.
1. Chargez le tube d'arôme en verre. Mettez des plantes médicinales grossièrement moulues dans un petit récipient, puis poussez doucement et tournez légèrement la tige de verre dans le récipient pour remplir le plat.

⚠ N'appuyez pas trop fort ou ne tassez pas trop.

- ① **Cette façon de charger le tube d'arôme en verre tire parti de sa conception assurant un entretien facile et des performances optimales.**

2. Insérez le tube d'arôme en verre.

⚠ Si le tube aromatique en verre est difficile à insérer, essayez d'abord de préchauffer l'appareil.

- ① **Vous pouvez transporter des tubes aromatiques en verre préchargés dans les tubes de voyage en PVC pratiques pour une utilisation rapide et facile en déplacement !**



Chargez le tube d'arôme en verre

3. Appuyez sur les boutons Menu (M) et Moins (-) et maintenez-les enfoncés pour allumer l'appareil en mode sombre. Le symbole du coin supérieur droit (○) clignote une fois pour chaque seconde du compte à rebours. Le texte « Mode sombre » s'affiche pendant 1 seconde, suivi du symbole du coin supérieur gauche (□) clignotant une fois par seconde indiquant que le radiateur est inactif.

4. Réglez la température et laissez chauffer l'appareil. Appuyez sur l'un des boutons plus ou moins sur le côté droit et l'Air MAX commencera à chauffer jusqu'à la température du dernier mode sombre utilisé. Température : Appuyez sur le bouton Menu (M) pour accéder aux réglages de température, puis appuyez sur les boutons plus et moins pour régler la température par incrément de 1°, ou maintenez le bouton enfoncé pour régler la température par incrément de 10°. Le symbole du coin inférieur gauche (+) clignote une fois par seconde pendant le chauffage et le symbole du coin inférieur droit (Δ) clignote une fois toutes les 5 secondes lorsque la température réglée est atteinte.

ⓘ Si elle est active, l'alerte de température émet deux bips une fois la température réglée atteinte.

5. Inspirez les vapeurs. Inhalez les vapeurs à travers le Glass Aroma Tube en un aspiration lente et régulière. Divers facteurs détermineront le réglage de la température à utiliser, comme le type de plantes médicinales, leurs teneurs en humidité, si les fleurs sont entières ou sous la forme moulue, etc.



Appuyez sur les boutons Menu (M) et Moins (-) et maintenez-les enfoncés



Réglez la température

① **Essayez d'utiliser différentes techniques d'inhalation avec différentes températures pour répondre à vos besoins et préférences personnels.**

6. Utilisez l'Air MAX jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement, ou maintenez enfoncé le bouton Menu (M) pour éteindre l'appareil.

Basculer entre le mode normal et le mode sombre :

Lorsque l'appareil est sous tension, vous pouvez basculer rapidement et facilement entre le mode normal et le mode sombre.

Appuyez simplement sur le bouton (M) et le bouton moins (-) et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour changer de mode. Lors du passage du mode normal au mode sombre, le texte « mode sombre » s'affiche à l'écran suivi des symboles du mode sombre indiquant l'état du chauffage. Lors du passage du mode sombre au mode normal, le texte « mode normal » s'affiche à l'écran suivi de l'affichage de la température / de l'état du chauffage.

Utilisation du tube d'arôme dépoli

1. Chargez le tube d'arôme en verre. Mettez des plantes médicinales grossièrement moulues dans un petit récipient, puis poussez doucement et tournez légèrement la tige de verre dans le récipient pour remplir le plat.

N'appuyez pas trop fort ou ne tassez pas trop.

① **Cette façon de charger le tube d'arôme en verre tire parti de sa conception assurant un entretien facile et des performances optimales.**



Utilisation du tube d'arôme dépoli

2. Insérez le tube d'arôme en verre.

⚠ Si le tube aromatique en verre est difficile à insérer, essayez d'abord de préchauffer l'appareil.

i Vous pouvez transporter des tubes aromatiques en verre préchargés dans les tubes de voyage en PVC pratiques pour une utilisation rapide et facile en déplacement !

3. Allumez l'Air MAX en mode normal ou en mode sombre.

4. Réglez la température et laissez chauffer l'appareil.

i Si elle est active, l'alerte de température émet deux bips une fois la température réglée atteinte.

5. Retournez l'Air MAX et fixez-le à votre bulleur d'eau en verre (non fournis). L'écran Air MAX s'inversera automatiquement pour que vous puissiez le lire facilement.

6. Inspirez les vapeurs. Inhalez les vapeurs à travers votre bulleur d'eau en verre (non fournis). Des facteurs variables détermineront le réglage de la température à utiliser, tels que le type de plantes médicinales, leur teneur en humidité, s'il s'agit de fleur entière ou sous la forme moulue, etc.

⚠ Ne laissez pas l'eau éclabousser le radiateur Air MAX ou l'appareil lui-même.

⚠ Ne laissez pas l'Air MAX à l'envers, son poids peut fatiguer le verre. Tenez l'appareil à la verticale entre les tirages.

PERFORMANCES DE LA BATTERIE

Les batteries Arizer répondent à des normes de qualité rigoureuses. Avec une utilisation normale, ils dureront des centaines de cycles de charge avant de perdre toute capacité. La chute de la batterie ou de l'appareil peut endommager la batterie et limiter/réduire rapidement la capacité de la batterie. Il est donc important de manipuler les batteries et votre appareil avec précaution.

Charge de la batterie

En fonction du réglage de la température et des modes d'utilisation généraux, la batterie Air MAX fournira généralement 2 heures et quart d'utilisation par charge. La batterie prendra environ 3 heures pour se charger complètement, ou plus si vous l'utilisez pendant la charge.

Utiliser pendant la charge

Si votre batterie est faible, avec l'Air MAX, vous n'avez pas besoin d'attendre que la batterie soit complètement chargée avant de pouvoir l'utiliser. Chargez simplement partiellement la batterie (15–20 minutes), puis vous pouvez régler la température et utiliser l'Air MAX pendant que la batterie continue de se charger.

- ⓘ L'Air MAX ne fonctionnera pas si la batterie est complètement déchargée.

Conservation de la batterie

Les chargeurs Air MAX et Air MAX ont des protections intégrées pour empêcher la batterie d'être surchargée ou trop déchargée. Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez l'Air MAX dans un environnement à température contrôlée et utilisez des réglages de température plus bas. À l'extérieur, restez à l'abri des éléments et évitez de l'utiliser à des températures extrêmement froides. Chargez la batterie si nécessaire. Ne stockez pas la batterie complètement chargée ou complètement déchargée pendant plus d'un mois (stockage avec une charge partielle).

Remplacement de la batterie

La batterie Air MAX est une batterie haute capacité et longue durée de vie, et durera longtemps, même avec une utilisation prolongée/régulière. Des batteries Air MAX de rechange/de remplacement sont disponibles à l'achat sur www.arizer.com

NETTOYAGE & ENTRETIEN

L'Air MAX lui-même est essentiellement sans entretien, vous pouvez donc passer votre temps à l'utiliser au lieu de le nettoyer ! Rechargez ou remplacez simplement la batterie lorsqu'elle est faible, remplacez les tubes aromatiques en verre préchargés lors de vos déplacements sans avoir à vider ou nettoyer les bols, et conservez vos herbes / plantes dans les tubes aromatiques en verre amovibles qui peuvent être nettoyés sans effort ! Après de nombreuses utilisations, les parties en verre doivent être nettoyées pour garantir des performances optimales. Pour nettoyer les parties en verre, faites-les tremper dans de l'alcool isopropylique (à friction) pendant quelques heures, puis rincez à l'eau chaude. Dans la plupart des cas, cela nettoiera les tubes aromatiques en verre comme neufs, mais sinon, répétez simplement si nécessaire. Après le nettoyage, assurez-vous toujours que les tubes aromatiques en verre soient complètement secs avant utilisation.

Informations sur la garantie

L'Air MAX bénéficie d'une garantie à vie sur l'élément chauffant et d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication, à l'exclusion de la batterie. Le verre n'est pas couvert par la garantie. Conservez la preuve d'achat pour le service de garantie. La garantie n'est pas transférable, valide à partir de la date d'achat originale et ne se prolonge ni ne se renouvelle pas avec le service. Le retour du produit et les frais occasionnés sont à la charge de l'utilisateur. Arizer réparera ou remplacera les articles garantis à notre discréction. La garantie ne couvre pas les appareils endommagés par une chute, une altération, un service non autorisé effectué ou tenté, une modification de l'appareil, une mauvaise utilisation ou un abus.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre Air MAX, envoyez un e-mail à service@arizer.com et un représentant expert du service client Arizer vous répondra dès que possible pour dépanner et déterminer la meilleure façon de résoudre les problèmes. Pour aider à accélérer votre demande de service, veuillez inclure une description du problème, votre nom complet, votre adresse de livraison, le numéro de série au bas de votre appareil et une copie de votre reçu de vente.

Accessoires disponibles

Toutes les pièces de recharge et accessoires sont disponibles sur notre site Web, www.arizer.com

GER INHALTSVERZEICHNIS

Vorsichtsmaßnahmen, Haftungsausschlüsse und Warnungen (vor Gebrauch lesen) 8

Sicherheitszertifizierungen

Haftungsbeschränkung (vor Gebrauch lesen)

Batteriesicherheit und Warnungen (vor Gebrauch lesen)

Warnung vor gefälschten und minderwertigen Batterien

Was ist inbegriffen 46

Benutzerfreundliches Betriebssystem 47

Schalttafel

Einstellungen für den Normalmodus

Einstellungen für den Dark Mode

Betrieb 50

Aromatherapie

Normaler Modus

Dark Mode

Umschalten zwischen Normalmodus und Dunkelmodus

Verwendung des Milchglasaromaröhrchens

Akkuleistung 56

Batterieladung

Während des Ladevorgangs verwenden

Batterieschonung

Batterieersatz

Reinigung und Instandhaltung 57

Garantieinformationen

Fehlerbehebung

Verfügbares Zubehör

WAS IST INBEGRIFFEN

- | | |
|--|--|
| 1x Air MAX Tragbarer Mikroheizer | 2x Air MAX PVC-Reisebehälter mit Kappe (70 mm Größe) |
| 1x Air MAX-Batterie | 1x Air MAX PVC-Reisebehälter mit Kappe (Aromaschalengröße) |
| 1x Air MAX USB-C-Ladegerät / Netzteil | 1x Air MAX Edelstahl-Rührwerkzeug |
| 1x Air MAX Glasaromaröhrchen (70 mm) | 4x Air MAX Edelstahl-Filtersiebe |
| 1x Air MAX Milchglasaromaröhrchen(14 mm) | 1x Probe aromatischer Pflanzenstoffe |
| 1x Air MAX Glasaromaschale | 1x Air MAX-Bedienungsanleitung |
| 2x Air MAX Silikon-Schutzkappen | |



ⓘ Beispiel für aromatische Botanicals, die nicht im Australischen Paket enthalten sind.

BENUTZERFREUNDLICHES BETRIEBSYSTEM

Schalttafel

- ① OLED-Display
- ② Menütaste
- ③ Plus Schaltfläche
- ④ Minus Schaltfläche
- ⑤ Aktuelle Temperatur
- ⑥ Batterieanzeige



Lithium batteries are volatile. Failure to read and follow these instructions may result in fire, personal injury and damage to property if charged or used improperly.

- Always handle your batteries with care, never drop the batteries or device.
- Fully charge your Air MAX Batteries before first use.
- Only use official Air MAX Batteries and Chargers. Do not use any third-party, counterfeit, or unknown brand batteries or chargers.
- Lithium batteries can explode and cause a fire if they are used incorrectly or if they are defective.
- Do not tamper with or misuse the Air MAX Battery and do not use damaged or defective batteries with the device.
- Air MAX Batteries are manufactured to strict quality standards, specifically for use with the Air MAX .
- Always match positive (+) and negative (-) when inserting batteries into the Air MAX and the Air MAX Battery Chargers.
- Batteries that are not in use should be stored in a safe, cool, dry place, individually in a plastic holder or container away from all metal objects.
- Do not store your batteries fully charged or fully drained for extended periods of time (one month or longer). If storing for long periods, store with the battery at 50% capacity.

Never throw away the Air MAX Batteries and never put them into a battery collection box. If you have dropped the battery or notice physical damage you should take the following steps:

1. Store the battery in a safe, dry place and leave it for at least one hour in case there is a short circuit and the battery starts heating up.
2. Check to see if the battery has become hot. If so, leave the battery until it has cooled off, and then dispose according to local laws and regulations.

Counterfeit and Inferior - Quality Battery Warning:

- Customers are urged to be careful when purchasing batteries due to the flood of counterfeit and inferior-quality batteries for sale often found on online-auction and various websites.
- The use of counterfeit or inferior-quality lithium batteries can cause internal shorts leading to fires and explosions which can result in property damage and personal injury.
- The use of counterfeit or inferior-quality batteries could greatly reduce runtime and output performance, damage your Air MAX, constitute a safety hazard, and voids all warranties.

Der Air MAX verfügt über zwei Anzeigemodi:

1. Normaler Modus: Verwende den normalen Modus für die vollständige Anzeige und benutzerdefinierte Sitzungseinstellungen.
2. Dark Mode: Verwende den Dark Mode, bzw. Dunkelmodus für eine diskrete Anzeige bei schwachem Licht und anpassbare Dark Mode-Einstellungen.

Einstellungen für den Normalmodus

Verwende die Menütaste, um durch die verschiedenen Einstellungen zu navigieren, und benutze dann die Plus (+) und Minus (-) Tasten, um sie anzupassen.

Temperatureinstellungen

Das optimierte Heizsystem des Air MAX heizt sich in weniger als einer Minute auf und hat einen weiten Temperaturbereich von 50°C–220°C (122°F–428°F). Die Temperatur ist in 1- und 10-Grad-Schritten einstellbar.

Audio / Beep

Diese Funktion hat drei Lautstärkeeinstellungen und kann auch ausgeschaltet werden. Wenn Audio / Beep aktiviert ist, ertönt ein Piepton beim Ein- oder Ausschalten des Air MAX.

Temperaturalarm

Diese Funktion hat drei Lautstärkeeinstellungen und kann auch ausgeschaltet werden. Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, ertönen beim Erreichen der eingestellten Temperatur zwei Pieptöne.

Automatischer Abschalttimer

Die Sicherheitsfunktion des automatischen Abschalttimers sorgt für eine automatische Abschaltung, falls vergessen wird das Gerät manuell auszuschalten, und hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Abschalttimer kann zwischen 5–15 Minuten in Minutenabschritten eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 10 Minuten.

Celsius oder Fahrenheit

Die Air MAX-Anzeige kann auf Celsius oder Fahrenheit eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist Celsius.

Displayhelligkeit

Das Display des Geräts verfügt über drei Helligkeitseinstellungen: low, medium, und high. Die Standardeinstellung ist high.

Einschaltverzögerung

Die Sicherheitsfunktion der Einschaltverzögerung sorgt dafür, dass du das Gerät nicht versehentlich einschaltest, und verfügt über vier

Einstellungen: 2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden und 8 Sekunden.
Die Standardeinstellung beträgt 6 Sekunden.

Automatische Display-Drehung

Drehe das Gerät auf den Kopf und das Display wird automatisch umgedreht.

Einstellungen für den Dark Mode

Verwende die Menütaste (M), um durch die verschiedenen Einstellungen zu navigieren, und benutze dann die Plus (+) und Minus (-) Tasten, um sie anzupassen.

Temperatureinstellungen

Passe die Temperatur in 1- und 10-Grad-Schritten an. Die Standardeinstellung ist 200°C.

Audio/Beep

Diese Funktion hat zwei Optionen (Low und Off). Die Standardeinstellung ist Off.

Temperaturwarnung

Diese Funktion hat zwei Optionen (Low und Off). Die Standardeinstellung ist Off.

Automatischer Abschalttimer

Diese Funktion kann zwischen 5 und 15 Minuten in Minuten schritten eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 10 Minuten.

Celsius oder Fahrenheit

Diese Funktion kann im Dark Mode nicht geändert werden.

Displayhelligkeit

Im Dark Mode ist die Bildschirmhelligkeit immer niedrig. Diese Einstellung wird nicht im Menü angezeigt und kann nicht angepasst werden.

Einschaltverzögerung

Diese Sicherheitsfunktion hat vier Einstellungen: 2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden und 8 Sekunden. Die Standardeinstellung beträgt 4 Sekunden.

Automatische Display

Drehung - Drehe das Gerät auf den Kopf und das Display wird automatisch umgedreht.

- ⓘ Die Einstellungen für den Dark Mode sind unabhängig und werden getrennt von den Einstellungen für den Normalmodus gespeichert.

BETRIEB

Aromatherapie

Pflanzen(stoffe) wie Lavendel, Kamille, Orangenschalen und viele mehr können für die Aromatherapie verdampft werden. Durch das Erhitzen deiner Lieblingskräuter und -pflanzen auf präzise Temperaturen, werden die angenehmen Aromen, Terpene und botanischen Verbindungen freigesetzt, um eine energetische oder entspannende Umgebung zu fördern und zu verbessern.

1. Belade die Glas-Aromatherapieschale mit einigen getrockneten aromatischen Pflanzenstoffen.
2. Setze die Glas-Aromatherapieschale ein.
3. Halte die Tasten (M) und (+) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Auf dem OLED-Bildschirm wird ein Timer heruntergezählt, der die Einschaltverzögerung anzeigt und der Text „Normal Mode“ wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
4. Verwende die Tasten (+) und (-), um die Temperatur auf 50°C–160°C (122°F–320°F) einzustellen.
5. Halte das Gerät unter deine Nase und atme sanft die angenehmen Aromen ein, während die Pflanzenstoffe erwärmt werden. Entspanne dich und genieße es!

Normaler Modus

1. Befülle das Glasaromaröhrchen. Gebe einige grob gemahlene Pflanzenstoffe in einen kleinen Behälter und drücke dann das Glasröhrchen vorsichtig in den Behälter. Drehen es leicht, um die Kräuterkammer zu füllen.

⚠ Nicht zu fest drücken oder packen.

- ① Das Beladen des Glasaromaröhrchens auf diese Weise nutzt den Vorteil seines Designs, welches eine einfache Wartung



Glas-Aromatherapieschale

und optimale Leistung gewährleistet.

2. Setze das Glasaromaröhrchen ein.



⚠ Wenn sich das Glasaromaröhrchen schwer einführen lässt, versuche zuerst, das Gerät vorzuheizen.

ⓘ In den praktischen PVC-Reiserbehältern können bereits gefüllte Glasaromaröhrchen für die schnelle und einfache Verwendung unterwegs mitgenommen werden!



Setze das Glasaromaröhrchen ein

3. Halte die Menütaste (M) und Plus (+) gedrückt, um das Gerät im Normalmodus einzuschalten. Auf dem OLED-Bildschirm wird ein Timer heruntergezählt, der die Einschaltverzögerung anzeigt, gefolgt von einer Begrüßung, sobald das Gerät eingeschaltet ist.



4. Stelle die Temperatur ein und lasse das Gerät aufheizen. Drücke eine der Plus- oder Minus-Tasten auf der rechten Seite und der Air MAX heizt sich auf die zuvor verwendete Temperatur im Normalmodus auf. Drücke die Plus- und Minus-Tasten, um die Temperatur in 1°-Schritten einzustellen, oder halte die Taste gedrückt, um die Temperatur in 10°-Schritten einzustellen.

Halte die Menütaste (M) und Plus (+) gedrückt

ⓘ Wenn aktiv, piept der Temperaturalarm zweimal, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.



5. Dampf inhalieren. Inhaliere den Dampf durch das Glasaromaröhrchen in einem langsam, gleichmäßigen Zug. Unterschiedliche Faktoren bestimmen die zu verwendende Temperatureinstellung, wie etwa die Art der Pflanzenstoffe, der Feuchtigkeitsgehalt, der Mahlgrad usw.

Stelle die Temperatur

- ① Versuche verschiedene Inhalationstechniken mit unterschiedlichen Temperaturen, um deinen persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

6. Verwende den Air MAX, bis er sich automatisch abschaltet, oder halte die Menütaste (M) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Dark Mode

Im Dark Mode repräsentieren kleine Icons die Funktionen:

○ Obere rechte Ecke:

Einschaltverzögerung.

□ Obere linke Ecke: Leerlauf.

+ Linke untere Ecke: Heizen.

△ Rechte untere Ecke: Gebrauchsfertig.

1. Befülle das Glasaromaröhrchen. Gebe einige grob gemahlene Pflanzenstoffe in einen kleinen Behälter und drücke dann das Glasrörchen vorsichtig in den Behälter. Drehen es leicht, um die Kräuterkammer zu füllen.

⚠ Nicht zu fest drücken oder packen.

① Das Beladen des Glasaromaröhrchens auf diese Weise nutzt den Vorteil seines Designs, welches eine einfache Wartung und optimale Leistung gewährleistet.

2. Setze das Glasaromaröhrchen ein.

⚠ Wenn sich das Glasaromaröhrchen schwer einführen lässt, versuche zuerst, das Gerät vorzuheizen.

① In den praktischen PVC-Reisebehältern können vorgeladene Glasaromaröhrchen für die schnelle und einfache Verwendung unterwegs mitgenommen werden!



Setze das
Glasaromaröhrchen ein

3. Halte die Tasten Menü (M) und Minus (-) gedrückt, um das Gerät im Dark Mode einzuschalten. Das Symbol in der oberen rechten Ecke (○) blinkt einmal für jede Countdown-Sekunde. Der Text „Dark Mode“ wird 1 Sekunde lang angezeigt, gefolgt vom Blinken des Symbols in der oberen linken Ecke (□) einmal pro Sekunde, um anzudeuten, dass das Heizerät im Leerlauf ist.



Halte die Menütaste (M) und Minus (-) gedrückt

4. Stelle die Temperatur ein und lasse das Gerät aufheizen. Drücke eine der Plus- oder Minus-Tasten auf der rechten Seite und der Air MAX heizt sich auf die zuvor verwendete Dark Mode-Temperatur auf. Drücke die Menütaste (M), um auf die Temperatureinstellungen zuzugreifen, drücke dann die Plus- und Minus-Tasten, um die Temperatur in 1°-Schritten einzustellen, oder halte die Taste gedrückt, um die Temperatur in 10°-Schritten einzustellen. Das Symbol in der unteren linken Ecke (+) blinkt einmal pro Sekunde während des Heizens und das Symbol in der unteren rechten Ecke (Δ) blinkt alle 5 Sekunden, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde.



Stelle die Temperatur

ⓘ Wenn aktiv, piept der Temperaturalarm zweimal, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

5. Dampf inhalieren. Inhaliere den Dampf durch das Glasaromaröhrchen in einem langsam, gleichmäßigen Zug. Unterschiedliche Faktoren bestimmen die zu verwendende Temperatureinstellung, wie etwa die Art der Pflanzenstoffe, der Feuchtigkeitsgehalt, der Mahlgrad usw.

ⓘ Versuche verschiedene Inhalationstechniken mit

unterschiedlichen Temperaturen, um deinen persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

6. Verwende den Air MAX, bis er sich automatisch abschaltet, oder halte die Menütaste (M) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Umschalten zwischen Normalmodus und Dunkelmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann schnell und einfach zwischen Normalmodus und Dunkelmodus gewechselt werden.

Halte dazu einfach die Taste (M) und die Minustaste (-) für 2 Sekunden gedrückt, um den Modus zu wechseln. Beim Umschalten vom Normalmodus in den Dunkelmodus wird der Text "Dark Mode" auf dem Bildschirm angezeigt, gefolgt von den Dark Mode-Symbolen, die den Status der Aufheizung anzeigen. Beim Umschalten vom Dunkelmodus in den Normalmodus wird der Text "Normal Mode" auf dem Display angezeigt, gefolgt von der Temperaturanzeige / dem Heizstatus.

Verwendung des Milchglasaromaröhrchens

1. Befülle das Glasaromaröhrchen. Gebe einige grob gemahlene Pflanzenstoffe in einen kleinen Behälter und drücke dann das Glasaromaröhrchen vorsichtig in den Behälter. Drehe es leicht, um die Kräuterkammer zu füllen.

⚠ Nicht zu fest drücken oder packen.

- ⓘ Das Beladen des Glasaromaröhrchens auf diese Weise nutzt den Vorteil seines Designs, welches eine einfache Wartung und optimale Leistung gewährleistet.**



Verwendung des Milchglasaromaröhrchens

2. Setze das Glasaromaröhrchen ein.

⚠ Wenn sich das Glasaromaröhrchen schwer einführen lässt, versuche zuerst, das Gerät vorzuheizen.

ⓘ In den praktischen PVC-Reisebehältern können vorgeladene Glasaromaröhrchen für die schnelle und einfache Verwendung unterwegs mitgenommen werden!

3. Schalte den Air MAX im Normal- oder Dark Mode ein.

4. Stelle die Temperatur ein und lasse das Gerät aufheizen.

ⓘ Wenn aktiv, piept der Temperaturalarm zweimal, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

5. Drehe den Air MAX um und befestige ihn an den Glas-Wasserfilter eines Drittanbieters. Der Air MAX-Bildschirm wird für eine gute Lesbarkeit automatisch umgedreht.

6. Dampf inhalieren. Inhaliere den Dampf durch den Glas-Wasserfilter eines Drittanbieters. Unterschiedliche Faktoren bestimmen die zu verwendende Temperatureinstellung, wie etwa die Art der Pflanzenstoffe, der Feuchtigkeitsgehalt, der Mahlgrad usw.

⚠ Lasse kein Wasser in das Air MAX-Heizelement oder auf das Gerät selbst spritzen.

⚠ Lasse den Air MAX nicht umgedreht stehen, da sein Gewicht das Glas belasten kann. Stelle das Gerät zwischen den Zügen aufrecht hin.

AKKULEISTUNG

Arizer-Batterien erfüllen strenge Qualitätsstandards. Bei normalem Gebrauch halten sie Hunderte von Ladezyklen, bevor ihre Kapazität verloren geht. Das Fallenlassen des Akkus oder des Geräts kann zu Akkuschäden führen, welche die Akkukapazität schnell einschränken oder verringern können. Daher ist es wichtig, die Akkus und dein Gerät sorgfältig zu behandeln.

Batterieladung

Abhängig von der Temperatureinstellung und dem allgemeinen Nutzungsverhalten hält der Air MAX-Akkumulator normalerweise 2 Stunden und 15 Minuten pro Ladung. Es dauert ungefähr 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, oder länger, wenn das Gerät während des Ladevorgangs verwendet wird.

Während des Ladevorgangs verwenden

Wenn der Akku fast leer ist, musst du mit der Nutzung des Air MAX nicht warten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Lade den Akku einfach teilweise auf (15–20 Minuten) und dann kannst du die Temperatur einstellen und den Air MAX verwenden, während der Akku weiter aufgeladen wird.

- ① Der Air MAX funktioniert nicht, wenn die Batterie vollständig entladen ist.

Batterieschonung

Der Air MAX- und Air MAX-Ladegeräte verfügen über eingebaute Schutzvorrichtungen, um zu verhindern, dass der Akku überladen oder zu stark entladen wird. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, verwende den Air MAX in einer temperaturkontrollierten Umgebung und verwende niedrigere Temperatureinstellungen. Halte dich im Freien vor Wettereinflüssen geschützt auf und vermeide die Verwendung bei extrem kalten Temperaturen. Lade den Akku nach Bedarf auf. Lagere den Akku nicht länger als einen Monat vollständig geladen oder vollständig entladen (Lagerung mit Teilladung).

Batterieersatz

Der Air MAX-Akkumulator ist ein Akku mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer, der auch bei längerem / regelmäßigen Gebrauch lange hält. Ersatzbatterien für den Air MAX können unter www.arizer.com erworben werden.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Der Air MAX selbst ist im Wesentlichen wartungsfrei, sodass du deine Zeit damit verbringen kannst, ihn zu benutzen, anstatt ihn zu reinigen! Lade den Akku einfach auf oder ersetze ihn, wenn er leer ist. Tausche unterwegs vorgeladene Glas-Aromaröhrchen aus, ohne dich mit dem Entleeren oder Reinigen von Kräuterkammern herumplagen zu müssen. Bewahre deine Kräuter und Pflanzen(stoffe) in den herausnehmbaren Glas-Aromaröhrchen auf, welche mühelos gereinigt werden können! Nach zahlreichen Anwendungen sollten die Glasteile gereinigt werden, um weiterhin eine optimale Leistung zu gewährleisten. Um die Glasteile zu reinigen, tränke sie einige Stunden in Isopropylalkohol (Reinigungskalkohol) und spül sie dann mit heißem Wasser ab. In den meisten Fällen wirken die Glasaromaröhrchen dadurch wie neu. Sollte das nicht der Fall sein, wiederhole den Vorgang einfach. Stelle nach der Reinigung immer sicher, dass die Glasaromaröhrchen vor Gebrauch vollständig trocken sind.

Garantieinformationen

Der Air MAX hat eine lebenslange Garantie auf das Heizelement und eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie für Material- oder Verarbeitungsfehler, abgesehen von der Batterie. Glas fällt nicht unter die Garantie. Bewahre den Kaufbeleg für den Garantieservice auf. Die Garantie ist nicht übertragbar, gültig ab dem ursprünglichen Kaufdatum und wird nicht mit Service verlängert oder erneuert. Die Rücksendung des Produkts und die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Benutzers. Arizer repariert oder ersetzt Artikel mit Garantie nach unserem Ermessen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte, die durch Fallenlassen, Manipulation, nicht autorisierte Servicearbeiten oder -versuche, Modifikationen, Falschgebrauch oder Missbrauch beschädigt wurden.

Fehlerbehebung

Wenn bei deinem Air MAX ein Problem auftritt, sende eine E-Mail an service@arizer.com und ein erfahrener Arizer-Kundendienstmitarbeiter wird so schnell wie möglich antworten, um Hilfe zu leisten und den besten Weg zur Behebung des Problems festzulegen. Um deine Serviceanfrage zu beschleunigen, füge bitte eine Beschreibung des Problems, deinen vollständigen Namen, deine Lieferadresse, die Seriennummer auf der Unterseite deines Geräts und eine Kopie deines Kaufbelegs bei.

Verfügbares Zubehör

Alle Ersatzteile und Zubehör findest du auf unserer Webseite www.arizer.com

FR PRÉCAUTIONS, AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVERTISSEMENTS (À LIRE AVANT UTILISATION)

Examinez le contenu de la boîte pour vous assurer que toutes les pièces incluses sont en bon état et qu'elles ne sont pas endommagées par l'expédition. Vérifiez que les pièces en verre ne sont pas fissurées ou cassées. Les matériaux d'emballage, les sacs et les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée/ utilisation des enfants, des mineurs et des animaux domestiques. Les tubes aromatiques en verre peuvent s'insérer étroitement dans l'appareil au début. Si vous avez du mal à insérer un tube d'arôme en verre, allumez l'Air MAX, réglez la température sur 200°C et laissez l'appareil chauffer pendant 1 à 2 minutes, puis réessayez – Pour brûler les résidus restant de la fabrication ou de l'emballage allumez l'appareil, réglez la température sur 200°C et laissez l'appareil chauffer pendant 5 à 10 minutes. Si vous recevez des nouveaux articles endommagés, ne les utilisez pas et envoyez un e-mail à service@arizer.com pour obtenir de l'aide.



Avertissement - Pièces chaudes - Manipulez les pièces chaudes et les pièces en verre avec précaution.

- Ne placez pas de pièces chaudes sur des surfaces non résistantes à la chaleur.
- Fixez soigneusement les capuchons protecteurs en silicone résistant à la chaleur pour couvrir en toute sécurité l'extrémité chaude des pièces en verre.
- Laissez refroidir l'unité de chauffage et les pièces chaudes avant de les placer dans un sac à main, une poche ou tout autre contenant où les pièces chaudes peuvent être endommagées.
- Ne pas utiliser avec des e-liquides, du tabac ou des produits du tabac. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages et annule toutes garanties. Toute action de maintenance non autorisé annule toutes les garanties. Pour obtenir de l'aide, envoyez un e-mail à service@arizer.com.



Des pièces sont fabriquées à partir de verre borosilicate solide de qualité scientifique, mais tout le verre borosilicate est cassable, donc manipulez-le avec soin et prudence.

- Évitez de le taper, cogner sur des surfaces dures pour éviter les fissures et les cassures.
- Si le verre tombe ou subit un impact, vérifiez qu'il n'y a pas de fissure, d'écaillage et de faiblesse avant utilisation.

**Precauzioni, Dichiarazioni di Non Responsabilità e Avvertenze
(Leggere Prima Dell'uso) 12**

Certificazioni di Sicurezza

Limitazione Della Responsabilità (Leggere Prima Dell'uso)

Sicurezza Della Batteria e Avvertenze (Leggere Prima Dell'uso)

Contraffazione e Qualità Inferiore - Avvertenza Sulla Qualità Della
Batteria

Cosa è Incluso 59

Sistema Operativo Intuitivo OS 60

Pannello di Controllo

Impostazione Della Modalità Normale

Impostazione Della Modalità Scura

Funzionamento 63

Aromaterapia

Modalità Normale

Modalità Scura

Commutazione Dalla Modalità Normale alla Modalità Scura

Utilizzo del Tubo Per Aroma In Vetro Smerigliato

Prestazioni Della Batteria 69

Ricarica Della Batteria

Utilizzo Durante L'operazione di Ricarica

Conservazione Della Batteria

Sostituzione Della Batteria

Pulizia e Manutenzione 70

Informazioni sulla Garanzia

Risoluzione dei Problemi

Accessori Disponibili

COSA È INCLUSO

1x Microriscaldatore portatile Air MAX
1x Batteria Air MAX
1x Caricatore/adattatore di alimentazione Air MAX USB-C
1x Tubo dell'aroma in vetro Air MAX (70 mm)
1x Tubo per aroma in vetro smerigliato Air MAX (14 mm)
1x Piatto per aroma in vetro Air MAX
2x Tappi per stelo in silicone Air MAX

2x Tubi da viaggio in PVC Air MAX con tappo (dimensioni 70 mm)
1x Tubo da viaggio in PVC Air MAX con tappo (Dimensione del piatto per gli aromi)
1x Strumento di agitazione in acciaio inossidabile Air MAX
4x Filtri/setaccio in acciaio inossidabile Air MAX
1x Campione di piante aromatiche
1x manuale del proprietario Air MAX



① Campioni di botanici aromatici non inclusi nel pacchetto Australiano.

SISTEMA OPERATIVO INTUITIVO OS

Pannello di Controllo

- 1 Display OLED
- 2 Pulsante Menu
- 3 Pulsanti Più
- 4 Meno
- 5 Temperatura Attuale
- 6 Indicatore della batteria



Air MAX ha due modalità di visualizzazione:

1. Modalità normale: utilizzare la modalità normale per la visualizzazione completa e le impostazioni complete della sessione personalizzata.
2. Modalità scura: utilizzare la modalità scura per una visualizzazione discreta in condizioni di scarsa illuminazione e impostazioni scure personalizzabili.

Impostazione della modalità normale

Utilizzare il pulsante Menu per navigare tra le diverse impostazioni, quindi utilizzare i pulsanti più (+) e meno (-) per regolarle.

Impostazioni della temperatura

Il sistema di riscaldamento ottimizzato di Air MAX si riscalda in meno di un minuto ed è provvisto di un ampio intervallo di temperatura da 50°C-220°C (122°F-428°F). La temperatura è regolabile con incrementi di 1 grado e incrementi di 10 gradi.

Audio/Beep

Questa funzione ha tre impostazioni di volume e può anche essere disattivata. Se l'audio/bip è attivato, verrà emesso un segnale acustico quando Air MAX viene acceso o spento.

Segnalazione della temperatura

Questa funzione ha tre impostazioni di volume e può anche essere disattivata. Quando questa impostazione è attivata, verranno emessi due segnali acustici al raggiungimento della temperatura impostata.

Timer di spegnimento automatico

La funzione di sicurezza del timer di spegnimento automatico assicura di non dimenticare di spegnere l'unità e aiuta a preservare la durata della batteria. Il timer di spegnimento automatico può essere regolato tra 5 e 15 minuti con incrementi di un minuto. L'impostazione predefinita è di 10 minuti.

Celsius o Fahrenheit

Il display di Air MAX può essere impostato su Celsius o Fahrenheit. L'impostazione predefinita è in gradi Celsius.

Luminosità del display

Il display dell'unità ha tre impostazioni di luminosità: bassa, media e alta. L'impostazione predefinita è quella alta.

Ritardo di accensione

La funzione di sicurezza del ritardo di accensione assicura che l'unità non si accenda accidentalmente e dispone di quattro impostazioni

di comodità: 2 secondi, 4 secondi, 6 secondi, e 8 secondi.
L'impostazione predefinita è di 6 secondi.

Inversione automatica del display

Capovolgere l'unità e il display si invertirà automaticamente.

Impostazione della modalità scura

Utilizzare il pulsante Menu (M) per navigare tra le diverse impostazioni,
quindi utilizzare i pulsanti più (+) e meno (-) per regolarle.

Impostazione della temperatura

Regolazione con incrementi di 1 grado e incrementi di 10 gradi.
L'impostazione predefinita è di 200°C.

Segnale audio

Questa funzione dispone di due opzioni (Bassa e Off). L'impostazione
predefinita è su Off.

Avviso temperatura

Questa funzione dispone di due opzioni (Basso e Off). L'impostazione
predefinita è su Off.

Timer di spegnimento automatico

Questa funzione può essere regolata tra 5 e 15 minuti con incrementi
di un minuto. L'impostazione predefinita è di 10 minuti.

Celsius o Fahrenheit

Questa funzione non può essere modificata in modalità scura.

Luminosità del display

In modalità scura la luminosità dello schermo è sempre bassa. Questa
impostazione non viene visualizzata nel menu e non può essere
modificata.

Ritardo di accensione

Questa funzione di sicurezza ha quattro impostazioni: 2 secondi,
4 secondi, 6 secondi e 8 secondi. L'impostazione predefinita è di 4
secondi.

Inversione automatica del display

Capovolgere l'unità e il display si invertirà automaticamente.

- ⓘ Le impostazioni della modalità scura sono indipendenti e
memorizzate separatamente dalle impostazioni della modalità
normale.

FUNZIONAMENTO

Aromaterapia

Prodotti vegetali come lavanda, camomilla, bucce d'arancia e molti altri possono essere vaporizzati per l'aromaterapia. Con il riscaldamento delle tue erbe e dei tuoi fiori preferiti a temperature precise, i piacevoli aromi, vengono rilasciati i terpeni e i composti botanici per favorire e migliorare gli ambienti energetici o rilassanti.

1. Caricare il piatto di vetro per aromaterapia con alcuni prodotti botanici aromatici essiccati.
2. Inserire il piatto in vetro per aromaterapia.
3. Tenere premuti i pulsanti (M) e (+) per accendere l'unità. Un timer farà il conto alla rovescia sullo schermo OLED mostrando il ritardo di accensione e il messaggio "Modalità normale" quando l'unità è accesa.
4. Utilizzare i pulsanti (+) e (-) per regolare la temperatura da 50°C a 160°C (122°F-320°F).
5. Tenere il dispositivo sotto il naso e inspirare delicatamente per inalare i piacevoli aromi mentre i prodotti botanici vengono riscaldati. Rilassati e divertiti!

Modalità normale

1. Caricare il tubo dell'aroma in vetro. Mettere alcuni vegetali macinati grossolanamente in un piccolo contenitore, quindi spingere delicatamente e ruotare leggermente lo stelo di vetro nel contenitore per riempire il piatto.

⚠ Non premere troppo forte o impacchettare troppo strettamente.

- ① Caricando il Glass Aroma Tube in questo modo si sfrutta il suo design e si garantisce una facile manutenzione



Piatto di vetro per Aromaterapia

nonché prestazioni ottimali.

2. Inserire il tubo dell'aroma in vetro.

⚠ Nel caso in cui l'inserimento del tubo dell'aroma in vetro risultasse difficoltoso, provare prima a preriscaldare l'unità.

ⓘ È possibile trasportare i tubi dell'aroma in vetro precaricati nei pratici tubi da viaggio in PVC per un uso facile e veloce quando ci si trova in movimento!

3. Tenere premuti i pulsanti Menu (M) e Più (+) per accendere l'unità in modalità normale. Un timer farà il conto alla rovescia sullo schermo OLED mostrando il ritardo di accensione seguito da un saluto quando l'unità è accesa.

4. Impostare la temperatura e lasciare che l'unità si riscaldi. Premere uno dei pulsanti più o meno sul lato destro e l'Air MAX inizierà a riscaldarsi fino alla temperatura della modalità normale utilizzata in precedenza. Premere i pulsanti più e meno per regolare la temperatura con incrementi di 1°, oppure tenere premuto il pulsante per regolare la temperatura con incrementi di 10°.

ⓘ Se attivo, l'allarme temperatura emetterà due segnali acustici dopo il raggiungimento della temperatura impostata.

5. Inalazione dei vapori. Inalare i vapori attraverso il tubo di vetro dell'aroma con un'aspirazione lenta e costante. Diversi fattori determineranno l'impostazione della temperatura da utilizzare, come il tipo di prodotti botanici, il contenuto di umidità, il fiore intero o la forma del terreno, ecc.



Inserire il tubo dell'aroma in vetro



Tenere premuti i pulsanti Menu (M) e Più (+)



Impostare la temperatura

- ① Per soddisfare le proprie esigenze e preferenze personali, provare a utilizzare diverse tecniche di inalazione con diverse temperature.**

6. Utilizzare Air MAX finché non si spegne automaticamente oppure premere e mantenere premuto il pulsante Menu (M) per spegnere l'unità.

Modalità scura

In Modalità scura, piccole icone rappresentano le funzioni:

- Angolo in alto a destra:** Ritardo di accensione.
- Angolo in alto a sinistra:** Inattivo.
- Angolo in basso a sinistra:** Riscaldamento.
- Angolo in basso a destra:** Pronto per l'uso.

1. Caricare il tubo dell'aroma in vetro. Mettere alcuni vegetali macinati grossolanamente in un piccolo contenitore, quindi spingere delicatamente e ruotare leggermente lo stelo di vetro nel contenitore per riempire il piatto.

⚠ Non premere troppo forte o impacchettare troppo strettamente.

- ① Caricando il Glass Aroma Tube in questo modo si sfrutta il suo design e si garantisce una facile manutenzione nonché prestazioni ottimali.**

2. Inserire il tubo dell'aroma in vetro.

⚠ Nel caso in cui l'inserimento del tubo dell'aroma in vetro risultasse difficoltoso, provare prima a preriscaldare l'unità.

- ② È possibile trasportare i tubi dell'aroma in vetro precaricati nei pratici tubi da viaggio in PVC per un uso facile e veloce quando ci si trova in movimento!**

3. Tenere premuti i pulsanti Menu (M) e Meno



Inserire il tubo dell'aroma in vetro

(-) per accendere l'unità in modalità scura. Il simbolo in alto a destra (○) lampeggiava una volta per ciascun secondo del conto alla rovescia. Il testo "Modalità scura" viene visualizzato per 1 secondo, seguito dal simbolo (□) nell'angolo in alto a sinistra che lampeggiava una volta al secondo per indicare che il riscaldatore è inattivo.



4. Impostare la temperatura e lasciare che l'unità si riscaldi. Premere uno dei pulsanti più o meno sul lato destro e Air MAX inizierà a riscaldarsi fino alla temperatura della modalità oscura utilizzata in precedenza. Premere i pulsanti del Menu (M) per accedere alla regolazione della temperatura, quindi premere i pulsanti più e meno per regolare la temperatura con incrementi di 1°, oppure tenere premuto il pulsante per regolare la temperatura con incrementi di 10°. Il simbolo nell'angolo in basso a sinistra (+) lampeggiava una volta al secondo durante il riscaldamento e il simbolo nell'angolo in basso a destra (△) lampeggiava una volta ogni 5 secondi al raggiungimento della temperatura impostata.

Tenere premuti i pulsanti
Menu (M) e Meno (-)



Impostare la
temperatura

i Se attivo, l'allarme temperatura emetterà due segnali acustici dopo il raggiungimento della temperatura impostata.

5. Inalazione dei vapori. Inalare i vapori attraverso il tubo di vetro dell'aroma con un'aspirazione lenta e costante. Diversi fattori determineranno l'impostazione della temperatura da utilizzare, come il tipo di prodotti botanici, il contenuto di umidità, il fiore intero o la forma del terreno, ecc.

i Per soddisfare le proprie esigenze

e preferenze personali, provare a utilizzare diverse tecniche di inalazione con diverse temperature.

6. Utilizzare Air MAX finché non si spegne automaticamente oppure premere e mantenere premuto il pulsante Menu (M) per spegnere l'unità.

Commutazione dalla modalità normale alla modalità scura

Quando l'unità è accesa, è possibile passare rapidamente e facilmente dalla modalità normale alla modalità oscura. Per cambiare modalità è sufficiente premere e tenere premuti il pulsante (M) e il pulsante meno (-) per 2 secondi. Quando si passa dalla modalità normale alla modalità oscura, sullo schermo viene visualizzato il testo "Modalità oscura" seguito dai simboli della modalità oscura che indicano lo stato di riscaldamento. Quando si passa dalla modalità oscura alla modalità normale, sullo schermo viene visualizzato il testo "Modalità normale" seguito dalla visualizzazione della temperatura/stato di riscaldamento.

Utilizzo del tubo per aroma in vetro smerigliato

1. Caricare il tubo dell'aroma in vetro. Mettere alcuni vegetali macinati grossolanamente in un piccolo contenitore, quindi spingere delicatamente e ruotare leggermente lo stelo di vetro nel contenitore per riempire il piatto.

⚠ Non premere troppo forte o impacchettare troppo strettamente.

2. Caricando il Glass Aroma Tube in questo modo si sfrutta il suo design e si garantisce una facile manutenzione nonché prestazioni ottimali.



Utilizzo del tubo per aroma in vetro smerigliato

- N'exposez pas les pièces en verre chaudes à l'eau froide ou à des changements de température extrêmes, car cela pourrait entraîner des fissures/cassures.
- Disposez des pièces en verre endommagé en toute sécurité et conformément aux réglementations locales.
- Examinez régulièrement les pièces pour détecter les fissures, les écailles et les autres défauts dûs à la manipulation et aux chutes.



Le produit contient des pièces électriques et fragiles - ne le laissez pas tomber.

- En cas de chute ou d'endommagement, ne pas utiliser.
- Pour protéger/prévenir les chocs électriques/incendies, ne jamais immerger ou faire fonctionner le produit dans ou à proximité d'eau/ de liquides.
- Ne pas coller ou verser quoi que ce soit dans l'appareil ou le placer à proximité de matériaux inflammables.
- Ne pas stocker/utiliser/exposer l'appareil et son contenu à des températures extrêmes. N'ouvrez pas l'appareil – cela pourrait provoquer un choc électrique et annuler la garantie.
- Ne laissez pas l'appareil allumé et laissé sans surveillance.

Les informations contenues dans ce manuel sont une aide à la compréhension des différentes théories et pratiques, préparations et utilisations et ne représentent pas une approbation ou une garantie de l'efficacité ou de l'utilisation de sa préparation. Ces informations ne sont en aucun cas destinées à remplacer ou à supplanter les consultations professionnelles. Les informations contenues dans ce document sont uniquement à des fins d'instruction et de mise en garde. Les informations contenues dans ce document ne sont en aucun cas destinées à être un guide médical ou normatif, ou à être utilisées pour diagnostiquer et/ou traiter un problème de santé, une condition ou une maladie. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Ce produit n'est pas autorisé en tant que dispositif médical, utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Certifications de sécurité

Équipé pour une utilisation dans le monde entier avec une capacité d'entrée de 110-240V et des certifications de sécurité internationales.



Limitation de responsabilité (à lire avant utilisation)

Ne pas lire ou suivre les instructions, une utilisation inappropriée ou imprudente peut entraîner des blessures. Arizer et les sociétés affiliées

2. Inserire il tubo dell'aroma in vetro.

⚠ Nel caso in cui l'inserimento del tubo dell'aroma in vetro risultasse difficoltoso, provare prima a preriscaldare l'unità.

i È possibile trasportare i tubi dell'aroma in vetro precaricati nei pratici tubi da viaggio in PVC per un uso facile e veloce quando ci si trova in movimento!

3. Accendere Air MAX in modalità normale o in modalità scura.

4. Impostare la temperatura e lasciare che l'unità si riscaldi.

i Se attivo, l'allarme temperatura emetterà due segnali acustici dopo il raggiungimento della temperatura impostata.

5. Capovolgere Air MAX e collegarlo al gorgogliatore d'acqua in vetro di terze parti. Lo schermo di Air MAX si invertirà automaticamente in modo da poter essere letto facilmente.

6. Inalazione dei vapori. Inalare i vapori attraverso il gorgogliatore d'acqua in vetro di terze parti. Diversi fattori determineranno l'impostazione della temperatura da utilizzare, come il tipo di prodotti botanici, il contenuto di umidità, il fiore intero o la forma del terreno, ecc.

⚠ Non lasciare che l'acqua schizzi nel riscaldatore Air MAX o sull'unità stessa.

⚠ Non lasciare Air MAX capovolto, il suo peso potrebbe sforzare il vetro. Posizionare il dispositivo in posizione verticale tra le estrazioni.

PRESTAZIONI DELLA BATTERIA

Le batterie Arizer soddisfano rigorosi standard di qualità. Con un uso normale dureranno per centinaia di cicli di carica prima di perdere qualsiasi capacità. Un'eventuale caduta della batteria o dell'unità può provocare danni alla batteria che possono limitare o ridurre rapidamente la capacità della batteria stessa, è quindi importante maneggiare con cura le sia la batteria che l'unità.

Ricarica della batteria

A seconda dell'impostazione della temperatura e dei modelli di utilizzo generali, la batteria di Air MAX durerà in genere per 2 ore e 15 minuti di utilizzo per carica. La batteria impiegherà circa 3 ore per caricarsi completamente o più a lungo se la si utilizza durante la ricarica.

Utilizzo durante l'operazione di ricarica

Se la batteria si sta esaurendo, con Air MAX non sarà necessario attendere che la batteria si carichi completamente prima di poterla utilizzare. Basterà caricare parzialmente la batteria (15-20 minuti) e poi sarà possibile impostare la temperatura e utilizzare Air MAX mentre la batteria continuerà a ricaricarsi.

 **Air MAX non funziona se la batteria è completamente scarica.**

Conservazione della batteria

I caricabatterie Air MAX e Air MAX sono dotati di protezioni integrate per evitare che la batteria venga sovraccaricata o scaricata troppo. Per preservare la durata della batteria, utilizzare Air MAX in un ambiente a temperatura controllata e utilizzare impostazioni di temperatura più basse. Quando si è all'aperto, stare al riparo dalle intemperie ed evitare l'uso a temperature estremamente rigide. caricare la batteria quanto necessario. Non conservare la batteria completamente carica o completamente scarica per più di un mese (conservare con una carica parziale).

Sostituzione della batteria

La batteria Air MAX è una batteria di lunga durata e ad alta capacità che durerà a lungo, anche in caso di uso prolungato/regolare. Le batterie di ricambio/sostituzione Air MAX sono disponibili per l'acquisto su www.arizer.com

PULIZIA E MANUTENZIONE

Air MAX è essenzialmente esente da manutenzione, quindi puoi passare il tuo tempo ad usarlo invece di pulirlo! È sufficiente ricaricare o sostituire la batteria quando è quasi scarica, sostituire i tubi per aromi in vetro precaricati mentre si è in movimento senza dover svuotare o pulire le ciotole e mantenere le erbe e i prodotti botanici contenuti nei tubi per aromi in vetro rimovibili che possono essere puliti senza sforzo! Dopo numerosi utilizzi le parti in vetro devono essere pulite per garantire prestazioni ottimali. Per pulire le parti in vetro, immergerle nell'alcol isopropilico (sfregamento) per un paio d'ore, quindi risciacquare con acqua calda. Nella maggior parte dei casi, questa operazione pulirà i tubi dell'aroma in vetro come nuovi, ma in caso contrario, ripetere semplicemente se necessario. Dopo la pulizia, assicurarsi sempre che i tubi dell'aroma in vetro siano completamente asciutti prima dell'uso.

Informazioni sulla Garanzia

Air MAX offre una garanzia a vita sull'elemento riscaldante e una garanzia limitata di 2 anni che copre le parti e i costi di manodopera contro i difetti di materiali o di lavorazione. Sono escluse le batterie. La garanzia non copre il vetro. Conservare la prova di acquisto per l'assistenza in garanzia. La garanzia non è trasferibile, decorre dalla data di acquisto originale e non si estende o si rinnova con il servizio. La spese sostenute per la restituzione del prodotto sono a carico dell'utente. Arizer riparerà o sostituirà gli articoli garantiti a propria discrezione. La garanzia non copre le unità danneggiate da caduta, manomissione, servizio non autorizzato eseguito o tentato, modifica dell'unità, uso improprio o abuso.

Risoluzione dei problemi

Se riscontri un problema con il tuo Air MAX, invia un'e-mail a service@arizer.com e un rappresentante esperto del servizio clienti Arizer ti risponderà il prima possibile per aiutarti a risolvere eventuali problemi. Per accelerare la richiesta di assistenza, includere una descrizione del problema, il nome completo, l'indirizzo di spedizione, il numero di serie nella parte inferiore del dispositivo e una copia della ricevuta di vendita.

Accessori disponibili

Tutti i pezzi di ricambio e gli accessori sono disponibili sul nostro sito web: www.arizer.com

ESP TABLA DE CONTENIDO

Precauciones, Avisos y Advertencias (Léase Antes de Usar) 16

Certificaciones de Seguridad

Limitaciones de Responsabilidad (Léase Antes de Usar)

Advertencias de Seguridad de las Baterías (Léase Antes de Usar)

Advertencia Acerca de Baterías Genéricas o de Calidades Inferiores

Qué se Incluye 72

Sistema Operativo Amigable 73

Panel de Control

Ajustes en Modo Normal

Ajustes en Modo Obscuro

Operación 76

Aromaterapia

Modo Normal

Modo Obscuro

Cambiar entre Modo Normal y Modo Obscuro

Uso de la Pipeta de Vidrio Esmerilado

Desempeño de la Batería 82

Carga de la Batería

Uso Mientras se Carga

Conservación de la Batería

Reemplazo de la Batería

Limpieza y Mantenimiento 83

Garantía

Solución de Problemas

Accesorios Disponibles

QUÉ SE INCLUYE

- | | |
|---|--|
| 1x Micro Calentador Portátil Air MAX | 2x Estuches de Viaje de PVC con Tapa para Pipetas de Air MAX (70mm) |
| 1x Bateria Air MAX | 1x Estuche de Viaje de PVC con Tapa para Pipetas de Air MAX (Para Tazón de Vidrio) |
| 1x Cargador USB-C / Adaptador de Corriente para Air MAX | 1x Agitador de Acero Inoxidable para Air MAX |
| 1x Pipeta de Vidrio (70mm) para Air MAX | 4x Rejillas de Acero Inoxidable para Air MAX |
| 1x Pipeta de Vidrio Esmerilado (14mm) para Air MAX | 1x Muestra de Botánicos Aromáticos |
| 1x Tazón de Vidrio para Aromaterapia para Air MAX | 1x Manual del Usuario para Air MAX |
| 2x Capuchones de Silicona para Pipetas de Air MAX | |



ⓘ Muestras de productos botánicos aromáticos no incluidos en el paquete Australiano.

SISTEMA OPERATIVO AMIGABLE

Panel de Control

- ① Pantalla OLED
- ② Botón Menú
- ③ Botón Más
- ④ Botón Menos
- ⑤ Temperatura Actual
- ⑥ Indicador de batería



El Air MAX tiene dos modos de pantalla:

1. Modo Normal: Utilice el Modo Normal para una visualización completa y todos los Ajustes de Sesión Personalizada disponibles.
2. Modo Obscuro: Utilice el Modo Obscuro para una pantalla más discreta y con menos luz, y los ajustes del Modo Obscuro.

Ajustes en Modo Normal

Utilice el Botón Menú para navegar por las diferentes configuraciones, y use los botones Más (+) y Menos (-) para ajustarlas.

Configuración de Temperatura

El sistema optimizado de calentamiento del Air MAX calienta en menos de un minuto y tiene un amplio rango de temperatura, de 50°C hasta 220°C (122°F–428°F). La temperatura es ajustable en incrementos de 1 grado y de 10 grados.

Audio / Pitido

Esta función tiene tres ajustes de volumen y también puede ser apagada. Si el Audio / Pitido está activo, un pitido sonará cuando se encienda o apague el Air MAX.

Alerta de Temperatura

Esta función tiene tres ajustes de volumen y también puede apagarse. Si la Alerta de Temperatura está activa, dos pitidos sonarán cuando el equipo llegue a la temperatura establecida.

Temporizador de Apagado Automático

El Temporizador de Apagado Automático es una función de seguridad que se asegura de que no se olvide de apagar el equipo, y ayuda a conservar la vida de la batería. El temporizador puede configurarse entre 5 y 15 minutos con incrementos de 1 minuto. La configuración por defecto es de 10 minutos.

Celsius o Fahrenheit

El Air MAX puede ajustarse para mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. La configuración por defecto es Celsius.

Brillo de Pantalla

La pantalla del equipo tiene tres configuraciones de brillo: Bajo, Medio y Alto. La configuración por defecto es Alto.

Encendido Demorado

La función de Encendido Demorado se asegura de que su equipo no se encienda accidentalmente, y tiene cuatro configuraciones para su comodidad: 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, y 8 segundos. La

configuración por defecto es de 6 segundos.

Inversión Automática de Pantalla

Voltee su equipo y la pantalla se invertirá automáticamente.

Ajustes en Modo Obscuro

Utilice el Botón Menú (M) para navegar por las distintas configuraciones, y utilice los botones Más (+) y Menos (-) para ajustarlas.

Ajuste de Temperatura

Ajuste en incrementos de 1 grado y 10 grados. La configuración por defecto es de 200°C.

Audio / Pitido

Esta función tiene dos opciones (Bajo y Apagado). La configuración por defecto es Apagado.

Alerta de Temperatura

Esta función tiene dos opciones (Bajo y Apagado). La configuración por defecto es Apagado.

Temporizador de Apagado Automático

Esta función puede ajustarse entre 5 y 15 minutos, en incrementos de 1 minuto. La configuración por defecto es 10 minutos.

Celsius o Fahrenheit

Esta función no puede cambiarse en Modo Obscuro.

Brillo de Pantalla

En Modo Obscuro, el brillo de pantalla siempre es Bajo. Esta configuración no se muestra en el menú y no puede modificarse.

Encendido Demorado

Esta función de seguridad tiene cuatro configuraciones: 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, y 8 segundos. La configuración por defecto es 4 segundos.

Inversión Automática de Pantalla

Voltee su equipo y la pantalla se invertirá automáticamente.

- ① Los ajustes de configuración de Modo Obscuro son independientes y se guardan por separado a los del Modo Normal.

OPERACIÓN

Aromaterapia

Diversos botánicos tales como Lavanda, Manzanilla, Cáscara de Naranja, y muchos más, pueden ser vaporizados para aromaterapia. Al calentar sus hierbas y flores favoritas en temperaturas precisas, los agradables aromas, terpenos y componentes botánicos son liberados para promover y fortalecer ambientes energéticos o relajantes.

1. Cargue su Tazón de Vidrio para Aromaterapia con algunos botánicos aromáticos secos.
2. Inserte el Tazón de Vidrio para Aromaterapia.
3. Presione y mantenga presionados los botones (M) y (+) para encender el equipo. Un contador aparecerá en la pantalla OLED, mostrando el Encendido Demorado, y el texto "Modo Normal" aparecerá en la pantalla cuando el equipo sea encendido.
4. Utilice los botones (+) y (-) para ajustar la temperatura entre 50°C y 160°C (122°F-320°F).
5. Posicione el equipo debajo de su nariz e inhale gentilmente los agradables aromas que los botánicos liberarán al calentarse. ¡Relájese y disfrute!

Modo Normal

1. Cargue su Pipeta. Coloque sus botánicos gruesamente molidos en un contenedor pequeño, empuje con cuidado mientras rota ligeramente la parte inferior de su pipeta en el contenedor para llenar el tazón.

 **No presione muy fuerte ni empaque muy apretado su botánico.**

-  **Al cargar su Pipeta de Vidrio de esta manera se aprovecha mejor su diseño,**



Tazón de Vidrio para Aromaterapia

asegurando menor mantenimiento y óptimo desempeño.

2. Inserte su Pipeta de Vidrio.

⚠ Si tiene dificultades para insertar la pipeta, intente precalentando su equipo antes de insertarla.

ⓘ Puede llevar consigo pipetas precargadas en sus Estuches de Viaje de PVC para uso rápido y sencillo mientras está fuera.

3. Presione y mantenga presionados los botones Menú (M) y Más (+) para encender el equipo en Modo Normal. Un contador aparecerá en la pantalla OLED, mostrando el Encendido Demorado, y un saludo aparecerá en la pantalla cuando el equipo sea encendido.

4. Establezca la temperatura deseada y permita que el equipo se caliente. Presione alguno de los botones Más o Menos en el lado derecho y el Air MAX comenzará a calentar hacia la última temperatura utilizada en Modo Normal. Presione los botones Más o Menos para ajustar la temperatura en incrementos de 1 grado, o mantenga presionado el botón para ajustar la temperatura en incrementos de 10 grados.

ⓘ Si está activa, la Alerta de Temperatura pitara dos veces cuando se alcance la temperatura establecida.

5. Inhale el vapor. Inhale el vapor a través de la Pipeta de Vidrio de manera lenta y constante. La temperatura ideal depende de diversos factores, como el tipo de botánicos a utilizar, su cantidad de humedad, el grosor de la molienda, etcétera.



Inserte su Pipeta de Vidrio



Presione y mantenga presionados los botones Menú (M) y Más (+)



Establezca la temperatura

n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de cet appareil. En raison de la fragilité et de la nature du verre, Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des coupures ou des blessures résultant d'un bris. Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des blessures ou des brûlures liées au contact de pièces chaudes. Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables du non-respect de ces avertissements et consignes de sécurité. En achetant ce produit, l'acheteur assume tous les risques associés aux batteries au lithium. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, retournez le produit immédiatement avant utilisation.

Ce produit est destiné à être utilisé avec les plantes décrites ici – Arizer et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de l'utilisation avec d'autres plantes que celles décrites ici. Les responsabilités de la société pour les dommages liés au produit et à ses pièces ne doivent pas dépasser le prix d'achat du produit.

IMPORTANT – Respectez les lois locales. Toutes les huiles essentielles, plantes et herbes ne sont pas légales pour une utilisation dans chaque pays ou État. Vérifiez vos lois locales, étatiques, fédérales et d'importation avant de commander des plantes médicinales. Cet appareil est destiné à un usage légal uniquement.

Sécurité de la batterie et avertissements (à lire avant utilisation)

Air MAX a un protecteur de batterie en plastique qui doit être retiré avant la première utilisation. Dévissez le couvercle de la batterie, retirez et jetez le disque en plastique transparent. Les batteries au lithium sont volatiles. Une mauvaise lecture ou le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, des blessures corporelles et des dommages matériels en cas de charge ou d'utilisation inappropriée.

- Manipulez toujours vos batteries avec soin - ne laissez jamais tomber les batteries ou l'appareil.
- Chargez complètement vos batteries Air MAX avant la première utilisation.
- N'utilisez que des batteries et chargeurs officiels Air MAX. N'utilisez pas de batteries ou de chargeurs tiers, contrefaits ou de marque inconnue.
- Les piles au lithium peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont mal utilisées ou si elles sont défectueuses. Ne pas altérer ni utiliser à mauvais escient les batteries Air MAX et ne pas utiliser de batteries endommagées/défectueuses.
- Les batteries Air MAX sont fabriquées selon des normes de qualité strictes, spécifiquement pour une utilisation avec l'Air MAX.
- Faites toujours correspondre le positif (+) et le négatif (-) lors de l'insertion des batteries dans l'Air MAX et dans les chargeurs de batterie Air MAX.
- Les batteries qui ne sont pas utilisées doivent être stockées dans un endroit sûr, frais et sec, individuellement dans un support ou un conteneur en plastique / loin de tout objet métallique.

- ① Intente distintas técnicas de inhalación con diferentes temperaturas para ajustarse a su preferencia personal.
- 6. Utilice su Air MAX hasta que se apague automáticamente, o presione y mantenga presionado el botón Menú (M) para apagar el equipo.

Modo Obscuro

En el Modo Obscuro, pequeños íconos representan las diferentes funciones:

- Esquina Superior Derecha:** Encendido Demorado.
- Esquina Superior Izquierda:** Listo para Calentar.
- Esquina Inferior Izquierda:** Calentando.
- Esquina Inferior Derecha:** Listo para Usar.

1. Cargue su Pipeta. Coloque sus botánicos gruesamente molidos en un contenedor pequeño, y empuje con cuidado mientras rota ligeramente la parte inferior de su pipeta en el contenedor para llenar el tazón.

⚠ No presione muy fuerte ni empaque muy apretado su botánico.

- ① Al cargar su Pipeta de Vidrio de esta manera se aprovecha mejor su diseño, asegurando menor mantenimiento y óptimo desempeño.

2. Inserte su Pipeta de Vidrio.

⚠ Si tiene dificultades para insertar la pipeta, intente precalentando su equipo antes de insertarla.

- ① Puede llevar consigo pipetas precargadas en sus Estuches de Viaje de PVC para uso rápido y sencillo mientras está fuera.

3. Presione y mantenga presionados los botones Menú (M) y Menos (-) para encender el equipo en Modo Obscuro. El símbolo en la esquina superior derecha (○) parpadeará una vez por cada segundo en el conteo de Encendido Demorado. El texto "Dark Mode" ("Modo Obscuro") se mostrará en la pantalla por 1 segundo, seguido por el símbolo en la esquina superior izquierda (□) parpadeando una vez por segundo indicando que el calentador está Listo para Calentar.

4. Establezca la temperatura y permita que el equipo se caliente. Presione alguno de los botones Más o Menos en el lado derecho y el Air MAX empezará a calentar hacia la última temperatura utilizada en el Modo Obscuro. Presione el botón Menú (M) para acceder a la configuración de temperatura, y utilice los botones Más o Menos para ajustarla. El símbolo de la esquina inferior izquierda (+) parpadeará una vez por segundo mientras calienta, mientras que el símbolo en la esquina inferior derecha (△) parpadeará una vez cada 5 segundos una vez que la temperatura establecida sea alcanzada.

ⓘ Si está activo, la Alerta de Temperatura pitará dos veces cuando la temperatura establecida sea alcanzada.

5. Inhale el vapor. Inhale el vapor a través de la Pipeta de Vidrio de manera lenta y constante. La temperatura ideal depende de diversos factores, como el tipo de botánicos a utilizar, su cantidad de humedad, el grosor de la molienda, etcétera.

ⓘ Intente distintas técnicas de inhalación con diferentes temperaturas para



Inserte su Pipeta de Vidrio



Presione y mantenga presionados los botones Menú (M) y Menos (-)



Establezca la temperatura

ajustarse a su preferencia personal.

6. Utilice su Air MAX hasta que se apague automáticamente, o presione y mantenga presionado el botón Menú (M) para apagar el equipo.

Cambiar entre Modo Normal y Modo Obscuro

Cuando el equipo está encendido, usted puede cambiar rápidamente entre el Modo Normal y Modo Obscuro. Sólo presione y mantenga presionados los botones Menú (M) y Menos (-) por 2 segundos para cambiar de Modo. Cuando cambie de Modo Normal a Modo Obscuro, el texto "Dark Mode" ("Modo Obscuro") aparecerá en la pantalla, acompañado de los símbolos correspondientes al Modo Obscuro, que parpadearán indicando el estado del calentamiento. Al cambiar de Modo Obscuro a Modo Normal, el texto "Normal Mode" ("Modo Normal") aparecerá en la pantalla, seguido de la temperatura y el estado de calentamiento del equipo.

Uso de la Pipeta de Vidrio Esmerilado

1. Cargue su Pipeta. Coloque sus botánicos gruesamente molidos en un contenedor pequeño, y empuje con cuidado mientras rota ligeramente la parte inferior de su pipeta en el contenedor para llenar el tazón.

⚠ No presione muy fuerte ni empaque muy apretado su botánico.

- ⓘ Al cargar su Pipeta de Vidrio de esta manera se aprovecha mejor su diseño, asegurando menor mantenimiento y óptimo desempeño.**

2. Inserte su Pipeta de Vidrio.

⚠ Si tiene dificultades para insertar la pipeta, intente precalentando su equipo



Cargue su Pipeta

antes de insertarla.

- ① Puede llevar consigo pipetas precargadas en sus Estuches de Viaje de PVC para uso rápido y sencillo mientras está fuera
 - 3. Encienda su Air MAX en Modo Normal o en Modo Obscuro.
 - 4. Establezca la temperatura deseada y permita que su equipo se caliente.
 - ② Si está activa, la Alerta de Temperatura pitará dos veces cuando se haya alcanzado la temperatura establecida.
 - 5. Voltee su Air MAX y conecte la pipeta a su accesorio de vidrio o pipa de agua. La pantalla del Air MAX se invertirá automáticamente para que pueda leerla fácilmente.
 - 6. Inhale el Vapor. Inhale los vapores a través de su accesorio de vidrio o pipa de agua. Diversos factores determinarán la mejor temperatura a utilizar, como el tipo de botánicos, cantidad de humedad, grosor de la molienda, etc.
- ⚠ No permita que el agua salpique hacia la unidad de calentamiento del Air MAX o al equipo en general.**
- ⚠ No deje el Air MAX invertido indefinidamente, su peso puede lesionar al vidrio – asiente el equipo parado verticalmente entre sesiones.**

DESEMPEÑO DE LA BATERÍA

Las baterías de Arizer cumplen con rigurosos estándares de calidad. Con uso normal deberán durar por cientos de ciclos antes de empezar a perder capacidad. Dejar caer la batería o el equipo puede derivar en daños a la batería que pueden limitar o reducir su capacidad rápidamente, por lo que es importante manejar sus baterías y su equipo con cuidado.

Carga de la Bateria

Dependiendo de los ajustes de temperatura y patrón general de uso, la batería del Air MAX típicamente debe brindarle alrededor de 2 horas y 15 minutos de uso por carga. La batería tomará aproximadamente 3 horas en cargarse completamente, o más si utiliza el equipo mientras se carga.

Uso Mientras se Carga

Si la carga de su batería está baja, con el Air MAX no necesita esperar a que la batería esté completamente cargada antes de empezar a usarlo. Cargue parcialmente su batería (15-20 minutos), y entonces podrá establecer la temperatura deseada y utilizar su Air MAX mientras la batería continúa cargando.

- ① **El Air MAX no funcionará si la batería está completamente descargada.**

Conservación de la Bateria

El Air MAX y los cargadores de Air Max tienen protecciones incorporadas para prevenir que la batería se sobrecargue o se vacíe demasiado. Para conservar la vida de su batería, utilice su Air MAX en ambientes con temperatura controlada, y utilice configuraciones bajas de temperatura. Mientras esté en exteriores, manténgase protegido de los elementos meteorológicos y evite utilizar el equipo en temperaturas extremadamente frías. Cargue la batería cuando sea necesario. No almacene la batería completamente cargada ni completamente descargada por más de un mes (almacénese con carga parcial).

Reemplazo de la Bateria

La batería incluida con el Air MAX es de alta capacidad y larga vida, y debe durarle por mucho tiempo, aún utilizando el equipo con regularidad. Puede adquirir baterías de reemplazo en www.arizer.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El Air MAX en sí mismo no requiere mantenimiento, así que, ¡Puede disfrutar de su tiempo usándolo en lugar de limpiándolo! Simplemente recargue o reemplace la batería cuando esté baja, cambie las Pipetas de Vidrio precargadas sobre la marcha, sin necesidad de un recipiente de limpieza o vaciado, y mantenga sus botánicos o hierbas dentro de las Pipetas de Vidrio intercambiables que pueden limpiarse sin ningún esfuerzo. Después de varios usos las piezas de vidrio deben limpiarse para asegurar un funcionamiento óptimo. Para limpiar las partes de vidrio, sumérgelas en alcohol isopropílico o alcohol para frotar durante un par de horas, y luego enjuague con agua caliente. En la mayoría de los casos, limpiándolo de este modo conseguirá que las Pipetas de Vidrio queden como nuevas. De lo contrario, simplemente repita el proceso. Después de limpiarlas, asegúrese de que las Pipetas de Vidrio estén bien secas antes de volver a usarlas.

Garantía

El Air MAX tiene una garantía de por vida sobre el elemento calefactor, y una garantía limitada de 2 años que cubre defectos en los materiales o mano de obra, excluyendo la batería. El vidrio no está cubierto por la garantía. Para poder aprovechar el servicio de garantía, guarde su recibo de compra. La garantía es intransferible, válida desde la fecha de compra original, y no se extiende o renueva al recibir servicio técnico. La devolución del producto y sus costos incurridos corren a cuenta del usuario. Arizer reparará o remplazará los artículos garantizados a nuestra discreción. La garantía no cubre los equipos dañados por caídas, manipulación, servicio no autorizado que se haya realizado o intentado, modificaciones en el dispositivo, mal uso o abuso.

Solución de Problemas

Si tiene algún problema con su Air MAX, envíenos un correo a service@arizer.com y un experto en servicio al cliente le contestará lo más rápido posible para determinar la mejor solución a su problema. Para ayudarnos a agilizar su solicitud, incluya una descripción completa del problema, su nombre completo, la dirección de entrega, el número de serie que encontrará en la parte inferior de su dispositivo y una copia de su recibo de compra.

Accesorios Disponibles

Puede encontrar todos los repuestos y accesorios en nuestro sitio, www.arizer.com

NOTES / REMARQUES / ANMERKUNGEN / APPUNTI / NOTAS

ENG Support: For more information and support visit
www.arizer.com/support

FR Service and Support Client : Pour plus d'informations et une assistance, visitez, www.arizer.com/support

GER Kundendienst und Support: Weitere Informationen und Support findest du unter www.arizer.com/support

ITA Assistenza clienti: Per maggiori informazioni e supporto visitare www.arizer.com/support

ESP Servicio al Cliente: Para más información y soporte visite www.arizer.com/support



ENG © 2021 Arizer, Waterloo, ON Canada. All rights reserved. Patents Pending. Designed in Canada. Made in China. Arizer, the Arizer logos, and Air MAX are trademarks or registered trademarks of Arizer in Canada, USA, Europe, Asia and other jurisdictions.

FR © 2021 Arizer, Waterloo, ON Canada. Tous les droits sont réservés. Brevets en instance. Conçu au Canada. Fabriqué en Chine. Arizer, les logos Arizer et Air MAX sont des marques ou des marques déposées d'Arizer au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans d'autres juridictions.

GER © 2021 Arizer, Waterloo, ON Kanada. Alle Rechte vorbehalten. Patentantrag ist eingereicht. Entworfen in Kanada. In China hergestellt. Arizer, die Arizer-Logos und Air MAX sind Marken oder eingetragene Marken von Arizer in Kanada, den USA, Europa, Asien und anderen Rechtsordnungen.

ITA © 2021 Arizer, Waterloo, Canada. Tutti i diritti riservati. Brevetti in attesa. Progettato in Canada. Fatto in Cina. Arizer, i loghi di Arizer e Air MAX sono marchi o marchi registrati di Arizer in Canada, Stati Uniti, Europa, Asia e altre giurisdizioni.

ESP © 2021 Arizer, Waterloo, EN Canadá. Reservados todos los derechos. Patentes pendientes. Diseñado en Canadá. Hecho en China. Arizer, los logotipos de Arizer y Air MAX son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Arizer en Canadá, EE. UU., Europa, Asia y otras jurisdicciones.

- Ne stockez pas vos batteries complètement chargées ou complètement déchargées pendant des périodes prolongées (un mois ou plus).

Ne jetez jamais les batteries Air MAX et ne les placez jamais dans une boîte de collecte de batteries. Si vous avez fait tomber la batterie ou constatez des dommages physiques, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Rangez la batterie dans un endroit sûr et sec et laissez-la pendant au moins une heure au cas où il y aurait un court-circuit et que la batterie commence à chauffer.
2. Vérifiez si la batterie est devenue chaude. Si tel est le cas, laissez la batterie jusqu'à ce qu'elle ait refroidi, puis éliminez-la conformément aux lois et réglementations locales.

Contrefaçon et qualité inférieure - Avertissement quant à la qualité des batteries :

- Les clients sont priés d'être prudents lors de l'achat de batteries en raison du flot de batteries contrefaites et de qualité inférieure à vendre, souvent trouvées sur les enchères en ligne et sur divers sites Web.
- L'utilisation de batteries au lithium contrefaites et/ou de qualité inférieure peut provoquer des courts-circuits internes entraînant des incendies et/ou des explosions pouvant entraîner des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- L'utilisation de batteries contrefaites et/ou de qualité inférieure pourrait réduire considérablement la durée de fonctionnement, les performances de sortie et endommager votre Air MAX, cela constitue un danger pour la sécurité et annule toutes les garanties.